

Libretto istruzioni

Topaz™ | 55Q

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questa macchina per cucire.

Quando si utilizza un'apparecchiatura elettrica, è necessario attenersi ad alcune regole basilari di sicurezza, come indicato di seguito:

Conservare le istruzioni in un luogo adatto vicino alla macchina. Se la macchina viene trasferita a terzi, aver cura di consegnare anche le istruzioni.

L'apparecchio è destinato all'uso da parte di adulti. Il presente apparecchio può essere utilizzato con la supervisione di un adulto da (i) bambini da 8 anni a 12 anni di età e da (ii) persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, oppure prive di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso in sicurezza dell'apparecchio stesso e ne comprendano i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione della macchina non devono essere affidate ai bambini non sorvegliati. Non è consentito a nessuno di giocare con l'apparecchio. I bambini fino a 8 anni di età non possono utilizzare la macchina.

PERICOLO - PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:

- Non lasciare incustodita la macchina nel caso fosse collegata alla corrente elettrica. La presa elettrica a cui è collegata la macchina dev'essere facilmente accessibile. Staccare immediatamente la spina dopo l'utilizzo e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, rimozione dei coperchi, lubrificazione o intervento di manutenzione indicato nel manuale.


AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI ALLE PERSONE:

- Non consentirne l'uso come giocattolo. È necessaria una stretta supervisione se la macchina per cucire viene utilizzata da bambini o in loro presenza.
- Utilizzare la macchina solo per l'uso descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori suggeriti dal costruttore, come descritto nel manuale.
- Non utilizzare mai la macchina nel caso un cavo o una spina fosse danneggiato, non funzionasse in modo appropriato, avesse subito urti o fosse stata danneggiata, o caduta in acqua. Per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni di tipo elettrico o meccanico, rivolgersi esclusivamente al rivenditore o al centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Non utilizzare mai la macchina nel caso in cui fosse ostruita una delle prese d'aria. Avere cura di mantenere le aperture di ventilazione della macchina e il pedale liberi da filacce, polvere o altro.
- Non avvicinare le dita alle parti in movimento. È necessario agire con particolare attenzione in prossimità dell'ago della macchina.
- Utilizzare sempre la placca ago corretta. Una placca inadatta può causare la rottura dell'ago.
- Non utilizzare aghi piegati.
- Non spingere o tirare il tessuto mentre si cuce, per evitare di deformare e rompere l'ago.
- Indossare occhiali di sicurezza.

- Spegnere la macchina per cucire (“0”) nel caso in cui sia necessario eseguire una qualsiasi operazione relativa all’ago, ad esempio l’infilatura, la sostituzione dell’ago stesso, la sostituzione del piedino e così via.
- Non inserire o lasciar cadere nessun oggetto all'interno delle aperture sulla macchina.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare la macchina in ambienti in cui si stia facendo uso di sostanze spray o si stia somministrando ossigeno.
- Per scollegare l'apparecchiatura, mettere tutti i comandi in posizione di chiusura (“0”) e poi staccare la spina dalla presa elettrica.
- Non scollegare l’apparecchiatura tirandone il cavo. Per staccare la spina dalla presa, afferrare la spina, non il cavo.
- Il pedale serve per azionare la macchina; non collocarvi mai sopra nessun oggetto.
- Non utilizzare la macchina se bagnata.
- Nel caso la lampada LED fosse danneggiata o rotta, andrà sostituita dal fabbricante o da un suo rivenditore o una persona parimenti qualificata, per evitare rischi.
- Se il cavo collegato al pedale è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal rivenditore o da una persona similmente qualificata al fine di evitare situazioni pericolose.
- Utilizzare esclusivamente l’alimentatore esterno (se presente), il comando a pedale e i cavi forniti in dotazione con la macchina. Non è possibile usare altro. In caso di danneggiamento o smarrimento, assicurarsi di sostituire le parti in questione con ricambi identici. La sostituzione deve essere effettuata dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifiche simili, per garantire la sicurezza ed evitare pericoli.

Esclusivamente per la taglia-cuci:

- Mai utilizzare la macchina se il coperchio del taglierino o la tavoletta per il punto copertura non sono installati adeguatamente.
- **ATTENZIONE** — La macchina è dotata di parti mobili; per ridurre il rischio di lesioni, spegnerla prima di eseguire interventi di assistenza o manutenzione. Chiudere il coperchio prima di utilizzare la macchina.



CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Dichiarazione della Federal Communication Commission in relazione alle interferenze

Per USA e Canada

Parte responsabile: Singer Sourcing Limited LLC

300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA

Nome del prodotto: HUSQVARNA® VIKING® Topaz™ 55Q macchina per cucire


Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, incluse le interferenze che potrebbero causare funzionamento indesiderato.

Per soddisfare i requisiti di esposizione alla radiofrequenza, è necessario mantenere una distanza di separazione di 20 cm o più tra il dispositivo e gli utenti durante il funzionamento. Per garantire la conformità, non è consigliabile utilizzare il dispositivo ad una distanza inferiore a quanto indicato. L'antenna integrata utilizzata per il trasmettitore non deve essere posizionata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 della Normativa FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire ragionevole protezione dalle interferenze nocive nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può generare interferenze nocive alle radiocomunicazioni. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza totale di interferenze presso una specifica installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze che disturbano la ricezione delle onde televisive o radiofoniche - il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura - l'utente è invitato a tentare di eliminare l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa posta su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il concessionario HUSQVARNA® VIKING® oppure un tecnico radiotelevisivo esperto.

Utilizzare il cavo di interfaccia incluso allo scopo di garantire la conformità ai limiti relativi ai dispositivi di Classe B.

 *Eventuali modifiche o variazioni non esplicitamente approvate dalla controparte responsabile della conformità possono invalidare la facoltà di utilizzare l'apparecchiatura da parte dell'utente.*

Dichiarazione di conformità CE

VSM Group AB Soldattorpsgatan 3, SE-554 74 Jonköping, Svezia, dichiara che il prodotto:

Questa macchina per cucire HUSQVARNA® VIKING® Topaz™ 55Q è pienamente conforme alle seguenti direttive UE:

- Direttiva RED 2014/53/UE

e che sono applicate le seguenti norme armonizzate pertinenti:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021, A16:2024
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 62311:2020
- EN 50564:2011
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000:2018
- EN 301 489-17 V3.24-2020
- EN 301 489-v2.1.1-2017
- EN 300 328 v2.2.2-2019
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024

Jönköping, 1° giugno 2025

Carsten Raunsgaard

Responsabile senior della conformità normativa


6	Cucito	59	Lingua.....	82
	Panoramica sulla Modalità Cucito	60	Formato ora.....	82
	Caricamento di un punto.....	61	Fuso orario	82
	Informazioni e consigli di cucito	61	Funzioni timer.....	82
	Impostazioni punti	61	Utilizzo della macchina.....	82
	Larghezza del punto	62	Spegnimento automatico	82
	Posizionamento dei punti	62	Volume audio	82
	Lunghezza punto	62	Ripeti audio.....	82
	Densità punto.....	62	Luce da lavoro a LED.....	83
	Specchiatura.....	62	Unità	83
	Lungh. dello spacco dell'asola.....	63	Personalizza le impostazioni.....	83
	Tasto ripetizione punto	63	Nome della macchina.....	83
	Tensione del filo	63	Nome utente.....	83
	Pressione del piedino	63	Temi colore.....	83
	EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™.....	63	Testo della barra inferiore	83
	Bilanciare.....	64	Personalizzare l'area di lavoro	83
	Opzioni cucitura a mano libera.....	64	Bloccare schermo.....	83
	Opzioni attaccatura	65	Mostra sempre il timer nella barra superiore.....	83
	Salva punto.....	66	Impostazioni WiFi.....	84
	Tecniche di cucito	67	CREATIVATE Impostazioni	84
	Cucitura	67	Info macchina.....	85
	Sorfilatura.....	67		
	Cucitura e sorfilatura.....	67	9	File Manager
	Imbastitura	67		87
	Orlo invisibile.....	68	Panoramica su File Manager.....	88
	Orlo.....	68	Formati di file.....	88
	Asole	68	Come sfogliare File Manager.....	88
	Applicazione programmabile di bottoni	69	Aprire un file o cartella	89
	Punti tapering.....	70	Selezione multipla	89
	Punti speciali per piedini opzionali	70	Cartella Vault.....	89
	Tecniche di cucito esclusive.....	70	Dispositivo USB.....	89
	Punti a tema.....	70	Vista elenco/miniatore.....	89
	Punti ornamentali.....	70	Sali di un livello cartella	89
	Messaggi popup relativi al cucito	71	Organizzare	89
			Crea nuova cartella	90
7	Sequenza	73	Rinominare file o cartella	90
	Sequenza - Panoramica.....	74	Spostare file o cartella	90
	Introduzione a Sequenza	75	Copiare file o cartella	90
	Modificare e regolare la sequenza.....	75	Cancellare un file o una cartella.....	90
	Comandi di sequenza.....	76	Messaggi popup in File manager.....	91
	Salvare una sequenza.....	77		
	Cucire la propria sequenza	77	10	Manutenzione
	Regolazione dell'intera sequenza	77		93
	Uso di Sequence in Modalità cucito.....	77	Pulizia dell'esterno della macchina	94
	Messaggi pop-up in Sequenza	77	Rimozione della piastrina dell'ago e pulizia dell'area della capsula	94
8	Impostazioni	79	Pulizia della zona sottostante la bobina	94
	Impostazioni cucito.....	80	Sostituzione della placca ago.....	94
	Sollevamento automatico piedino.....	80	Risoluzione dei problemi.....	95
	Taglia-filo automatico	80	Risoluzione dei problemi di connettività.....	98
	Opzioni di limitazione del punto.....	80	Assistenza.....	98
	Posizione di arresto dell'ago	80	Parti e accessori non originali	98
	Pressione del piedino	80	Specifiche tecniche.....	98
	Opzioni attaccatura	81		
	Impostazioni di visualizzazione e audio.....	82		

I Introduzione



Panoramica della macchina

Fronte




1. Pulsanti funzione, vedi una descrizione dettagliata su [pagina 13](#)
2. Guida-filo
3. Infila ago automatico
4. Placca ago
5. Vano accessori

6. Righello
7. Le griffe
8. Luci LED
9. Braccio libero (rimuovere il vassoio degli accessori per utilizzare il braccio libero)

10. Leva per le griffe
11. Piastra base
12. Schermo multi-touch
13. Guide-filo caricabobina


Area dell'ago

1. Infila ago automatico
2. Barra-ago con vite blocca-ago
3. Guida-filo nell'ago
4. Piedino
5. Gambo piedino
6. Barra del piedino




Lato sinistro

1. Presa accessori
2. Taglia-filo
3. Prese per vassoio accessori
4. Infila ago automatico




Lato destro

1. Volantino
2. Diffusore
3. Corsore per il controllo della velocità
4. Interruttore di accensione/spengimento, prese per cavo di alimentazione e pedale. Vedere Collegare il cavo di alimentazione e il pedale, pagina 25.
5. Porta USB incorporata



Parte superiore




1. Leva tendifilo
2. Dischi tendifilo
3. Maniglia
4. Disco di pretensionamento
5. Guidafile
6. Porta-spola principale

7. Guidafile
8. Foro per porta-spola ausiliario
9. Caricabobina
10. Leva caricabobina
11. Taglia-filo

Panoramica del vassoio accessori


Il box accessori presenta appositi scomparti per piedini e bobine, nonché vani per aghi e altri accessori. Riporre gli accessori nell'apposito box in modo che siano facilmente accessibili.

1. Vano per gli accessori
2. Vani per i piedini
3. Vano con foro per Piedino C per asole
4. Spazio per bobine



Tasti funzione

1. Fermatura immediata
2. Arresta
3. Ripresa dal punto
4. Funzione Taglio
5. Avvio/arresto
6. Lato
7. Arresto ago Su/Giù
8. Piedino abbassato e rotazione
9. Piedino sollevato e sollevamento extra



Arresto ago Su/Giù

Sfiorare Arresto ago Su/Giù per impostare la posizione dell'ago all'arresto della cucitura. Sfiorando il pulsante l'ago si sposterà su o giù. Dopo aver impostato Arresto ago giù la spia diventerà più luminosa.

Suggerimento: Quando si finisce di cucire l'ago può essere sollevato o abbassato anche premendo il pedale una volta. Premendo il pedale non si modifica la posizione di arresto dell'ago impostata.

Piedino sollevato e sollevamento extra

Sfiorare Sollevamento del piedino per alzare il piedino. Toccare di nuovo e il piedino premistoffa si solleverà nella posizione di sollevamento extra. Abbassare manualmente le griffe di trasporto per facilitare l'inserimento di tessuti pesanti sotto il piedino.

Piedino abbassato e rotazione

Quando si inizia a cucire il piedino si abbassa automaticamente. Per abbassare il piedino prima di iniziare a cucire, sfiorare il pulsante Piedino abbassato e rotazione. Il piedino sarà completamente abbassato e la macchina afferrerà saldamente il tessuto. Sfiorare di nuovo Piedino abbassato per andare in posizione Ruota.

Funzione Taglio

Quando si sfiora il tasto Taglia-filo la macchina taglia il filo dell'ago e il filo della bobina e solleva il piedino e l'ago.

Per tagliare i fili alla fine di un punto o di una sequenza di punti, sfiorare Taglia-filo mentre si cuce. La spia si illumina per indicare che è stato richiesto di tagliare il filo. Quando il punto o la sequenza di punti è completata, la macchina taglia il filo dell'ago e il filo della bobina e solleva il piedino e l'ago.

Nota: Qualora il sollevamento automatico del piedino sia stato deselezionato nelle impostazioni di cucitura, il piedino non sarà sollevato durante l'uso della funzione di taglio.

Nota: Alcuni accessori opzionali sono collegati ai due piccoli fori circolari nella piastrina dell'ago proprio sopra il coperchio della bobina. Non utilizzare la funzione di taglio quando un accessorio è attaccato a questi fori poiché potrebbe interferire con il taglia fili automatico posizionato sotto la piastrina dell'ago.

Fermatura immediata

Premere Fermatura immediata mentre si cuce e la macchina cucirà pochissimi punti di fermatura e si arresterà automaticamente. Sfiorando ancora una volta il tasto Fermatura mentre la spia di azione è accesa, è possibile disattivare la funzione.

Ripresa punto

Quando si termina di cucire mentre si sta eseguendo un punto, sfiorare Ripresa della cucitura all'inizio del punto. Per il punto o la sequenza dei punti rimangono in memoria eventuali impostazioni speciali configurate.

Arresta

Sfiorare STOP durante la cucitura per concludere un punto o una sequenza di punti. La macchina ferma il filo e si arresta automaticamente quando si completano il punto o la sequenza di punti. Premere STOP prima di iniziare a cucire per cucire solo una ripetizione del punto. Sullo schermo sarà visualizzato un solo punto. Il LED accanto al tasto della funzione STOP s'illumina quando tale funzione è attivata. Per annullare la funzione, sfiorare di nuovo STOP o selezionare un nuovo punto. La funzione STOP viene annullata quando si completa il punto.

Avvio/arresto

Premere il tasto Avvia/Arresta per avviare e arrestare la macchina senza ricorrere al pedale. Premere Avvia/Arresta per cominciare e nuovamente per arrestare.

Retromarcia


Se la retromarcia è attiva, la relativa spia si illumina. Per la retromarcia costante, sfiorare il tasto una volta prima di cominciare a cucire. L'indicatore di retromarcia si illumina e la macchina cuce in retromarcia fino alla successiva pressione del tasto. Se viene premuto mentre si cuce, la macchina cucirà all'indietro fino al rilascio del tasto.

La retromarcia si utilizza anche quando si cuciono asole manuali, si eseguono punti di rammendo e punti tapering per muoversi tra le parti del punto.

Accessori

Accessori in dotazione

1. Retino
2. Cacciavite
3. Taglia-sole
4. Spazzola
5. Porta-spola ausiliario
6. Blocca-spola, piccolo
7. Copri-rocchetto, medio
8. Blocca-spola, grande (2)
9. Bobine (5)
10. Attrezzo universale/Piastrina elevatrice
11. Dischetto in feltro
12. Guida per bordi/quilt (si monta sull'attacco del piedino)




Accessori in dotazione non illustrati in figura

- Copertura della macchina
- Pedale
- Cavo di alimentazione
- Aghi


Piedini

Nota: Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solamente piedini progettati e compatibili con la propria macchina Topaz™ 55Q.




Piedino A per punti utili

Già inserito sulla macchina per cucire alla consegna. Utilizzato prevalentemente per eseguire cuciture dritte e a zigzag con una lunghezza del punto superiore a 1,0 mm.




Piedino B per punti decorativi

Per punti zigzag stretti (punti cordoncino) con lunghezza inferiore a 1,0mm; serve anche per altri punti utili o decorativi. L'incavo al di sotto del piedino facilita lo scorrimento sui punti.




Piedino C per asole

Per asole cucite a mano. Questo piedino è graduato per determinare la lunghezza dell'asola. Il centro misura 15mm ($\frac{5}{8}$ ") dal bordo del tessuto. I due incavi sul lato inferiore facilitano il trasporto lungo le colonnine dell'asola. Lo sperone nella parte posteriore del piedino serve a sostenere la cordonatura per le asole cordonate.




Piedino D per orlo invisibile

Per punto per orlo invisibile. Il bordo interno del piedino guida il tessuto. Il lato destro del piedino è stato concepito per avanzare lungo il margine dell'orlo.




Piedino E per cerniera

Questo piedino può essere inserito sia a destra che a sinistra dell'ago, per agevolare la cucitura su entrambi i lati della cerniera. Spostare la posizione dell'ago a destra o sinistra per cucire più vicino ai denti della cerniera o per coprire profilature spesse.




Piedino H antiaderente

Questo piedino ha la parte inferiore ricoperta di rivestimento antiaderente per cucire gommapiuma, tessuti sintetici, plastificati o pelle, evitando che si attacchino al piedino stesso.



Piedino J per orlo

Si utilizza per sorfilare e cucire/sorfilare con punti larghi 5,0 mm o 5,5 mm. I punti si formano sopra il perno, evitando così le arricciature sull'orlo del tessuto.



Piedino P per trapuntare da 6mm ($\frac{1}{4}$ ")


Utilizzato per unire i blocchi di quilt. È dotato di due tacche guida a 6mm ($\frac{1}{4}$ ") e 3mm ($\frac{1}{8}$ ") dall'ago.



Piedino R per ricamare/rammendare


Utilizzato per il ricamo a mano libera, il quilt a mano libera, il cucito a mano libera e il rammendo a mano libera. Per utilizzare questo piedino, selezionare Funzione a mano libera nel pop-up Opzioni a mano libera della modalità cucito.

Può essere usato anche per il ricamo a telaio.



Piedino sensore per asole in un unico passaggio

Inserirlo nella macchina e poi specificare la lunghezza di asola desiderata per cucire le asole in un unico passaggio. Il riferimento centrale misura 15mm ($\frac{5}{8}$ ") dal bordo del tessuto.















Rivestimenti scorrevoli
















Cucendo su schiuma, vinile, plastica o pelle, il materiale potrebbe attaccarsi al piedino e impedire un trasporto uniforme. Se si prevede di utilizzare uno di tali materiali, fare prima una prova su una pezza di scarto per stabilire se il materiale viene trasportato uniformemente. In caso contrario, innestare le placche scorrevoli adesive sulla parte inferiore del piedino.

Schema generale dei punti

Punti utili

Punto	N.	Piedino	Nome	Descrizione
	A1	A	Punto dritto, Ago in posizione sinistra	Per tutti i tipi di cucitura.
	A2	A	Punto dritto, ago in posizione centrale	Per tutti i tipi di cucitura.
	A3	A	Punto dritto, Ago in posizione destra	Per tutti i tipi di cucitura.
	A4	A	Punto dritto con fermatura rinforzata	Per tutti i tipi di cucitura. Comincia a finisce con una cucitura in avanti e all'indietro.
	A5, A6, A7	A	Punto dritto, ago in posizione sinistra, centro e destra	Per cuciture su tricot e tessuti elastici.
	A8, A9, A10	A	Punto zigzag, ago in posizione sinistra, centrale e destra	Per cucire pizzi, decorazioni e applicazioni.
	A11	B	Punto zigzag rinforzato	Per unire tessuti lungo i bordi oppure sovrapporre la pelle. Per il cucito decorativo.
	A12	A	Zigzag triplo	Per sorfilare, rammendare, cucire toppe ed elastici. Adatto a tessuti leggeri e medi.
	A13		Zigzag doppio	Per unire due pezze di merletto e per arricciature elastiche.
	A14, A15, A16	A	Punto dritto rinforzato, ago in posizione sinistra, centrale e destra	Triplo ed elastico per cuciture rinforzate. Per impunturare, aumentare la lunghezza del punto.
	A17	A	Punto di arricciatura	All'inizio della cucitura non viene eseguito il punto di fissaggio per facilitare l'arricciatura.
	A18	J	Punto per cucire/ sorfilare	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti non elastici ed elastici leggeri.
	A19	B	Punto per cucitura elastica/sorfilatura	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti elastici medi e medio/pesanti.
	A20	B	Punto overlock doppio	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti pesanti elastici e non elastici.
	A21	B	Punto overlock	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti elastici medi.
	A22	B	Punto overlock piatto	Orli decorativi e cuciture sovrapposte, cinture e fasce. Per tessuti elastici pesanti o medi.
	A23	B	Punto elastico o smock	Esegue due cuciture con filo elastico per ottenere un'increspatura elastica.
	A24	D	Punto per orlo invisibile elastico	Esegue orli invisibili su tessuti elastici pesanti e medi.
	A25	D	Punto orlo invisibile per tessuti non elastici	Esegue orli invisibili su tessuti non elastici pesanti e medi.

Punto	N.	Piedino	Nome	Descrizione
	A26	A	Punto conchiglia	Per eseguire i bordi, cucire sul bordo di tessuti leggeri. Cucire i tessuti in diagonale.
	A27	B	Punto elastico/coulisse	Per cuciture sovrapposte su tricot. Per rivestire elastici stretti.
	A28	A	Punto serpentina	Per rammendi e applicazioni elastiche.
	A29	B	Punto fagotto	Per unire due tessuti con orli rifiniti e ottenere increspature elastiche.
	A30	B	Punto travetta	Per rinforzare tasche, aperture di camicie, passanti delle cinture e la base delle cerniere lampo.
	A31	B	Travetta, impostazione manuale	Per rinforzare tasche, aperture di camicie, passanti delle cinture e la base delle cerniere lampo.
	A32	A	Punto per fermare i passanti	Per fermare i passanti.
	A33	A	Punto per rammendo (in avanti e indietro)	Per rammendare e riparare piccoli strappi in abiti da lavoro, jeans e tovaglie e asciugamani di lino. Cucire sopra il buco, proseguire cucendo all'indietro e impostare l'arresto automatico.
	A34	A	Punto per rammendo (verticale)	Per rammendare piccoli strappi.
	A35	A	Punto per rammendo rinforzato	Per rammendare abiti da lavoro, jeans, tovaglie e asciugamani di lino. Cucire sopra il buco, proseguire cucendo all'indietro e impostare l'arresto automatico.
	A36	B	Punti per rammendo (quadruplo)	Un gruppo di quattro punti perfetti per il rammendo di piccoli strappi. I punti n.1 e n.3 sono cuciti in avanti, i punti n.2 e n.4 sono cuciti in retromarcia. Per cambiare punto e direzione sfiorare il tasto di retromarcia. <i>Suggerimento: Stirare il rinforzo termoadesivo sul rovescio prima di eseguire il rammendo.</i>
	A37	A	Punto imbastitura	Per cuciture temporanee. I punti lunghi e la tensione ridotta facilitano l'apertura delle cuciture.
	A38	A	Punto dritto per imbastire	Per imbastire, premere il pedale e la macchina eseguirà due punti, si arresterà e alzerà il piedino. Quando il piedino si alza, spostare il tessuto nella successiva posizione di imbastitura e premere il pedale. Abbassare le griffe di trasporto prima di iniziare a cucire.
	A39	A	Imbastitura a zigzag	Per imbastire, premere il pedale e la macchina eseguirà due punti, si arresterà e alzerà il piedino. Quando il piedino si alza, spostare il tessuto nella successiva posizione di imbastitura e premere il pedale. Abbassare le griffe di trasporto prima di iniziare a cucire.
	A40	Piedino sensore per asole/C	Asola con travetta larga	Per tessuti medi e pesanti con ampio spazio di taglio.
	A41	Piedino sensore per asole/C	Asola con travette	Per la maggior parte dei tessuti.
	A42	Piedino sensore per asole/C	Asola arrotondata con travetta	Per tessuti leggeri.

Punto	N.	Piedino	Nome	Descrizione
	A43	Piedino sensore per asole/C	Keyhole buttonhole	Square end for tailored jackets, coats, etc.
	A44	Piedino sensore per asole/C	Tapered keyhole buttonhole	Tapered end for tailored garments.
	A45	Piedino sensore per asole/C	Asola decorativa fashion	Per la maggior parte dei tessuti.
	A46	Piedino sensore per asole/C	Asola rinforzata	Con travette rinforzate
	A47	Piedino sensore per asole/C	Asola rinforzata per tessuti pesanti	Per tessuti normali e pesanti.
	A48	C	Asola rinforzata per tessuti medi/pesanti	Per tessuti medi e pesanti.
	A49	C	Asola decorativa rinforzata per tessuti medi	Per tessuti medi.
	A50	Piedino sensore per asole/C	Asola Heirloom	Per conferire un “aspetto artigianale” a tessuti fini e delicati. <i>Suggerimento: Per asole da eseguire su tessuto jeans, aumentare la lunghezza e la larghezza dell'asola. Usare un filo più spesso.</i>
	A51	Piedino sensore per asole/C	Asola arrotondata Heirloom	Per conferire un “aspetto artigianale” a tessuti fini e delicati.
	A52	A	Asola per pelle (punto dritto)	Per pelle e scamosciato.
	A53	A	Asola profilata (punto dritto)	Con ampio spazio di taglio per asole profilate.
	A54	-	Cucitura bottone automatico	Per cucire i bottoni.
	A55	B	Foro inglese rotondo	Per cinture, pizzi, ecc.
	A56	B	Foro inglese a goccia	Per pizzi e ornamenti.
	A57	B	Foro inglese ovale	Per pizzi e ornamenti.

Panoramica Menu Punti

Sono presenti diversi menu di punti adatti a tutte le occasioni.

Per una descrizione dettagliata di un punto, usare la funzione [Guida rapida](#).

Nome Menu Punti

- A — Punti utili (vedere la [tabella dei punti](#) per descrizioni dettagliate)
- B — Punti per applicazioni
- C — Punti Heirloom
- D — Punti quilt
- E — Punti creativi
- F — Punti decorativi
- G — Punti vintage
- H — Punti bambini
- I — Punti festone
- J — Punti a tema
- K — Punti a motivo singolo
- L — Punti speciali
- M — Punti tapering
- N — Punti pittogramma

Alfabeti

I caratteri dei punti sono disponibili in versione blocco, pennellata, contorno, scrittura palace e alfabeto cirillico.

2 Preparazione

The background features a grid of small, light blue diamonds. Overlaid on this are several large, semi-transparent geometric shapes: a large pink trapezoid on the left, a purple trapezoid on the right, and a central purple diamond shape.

Disimballaggio della macchina


Dopo aver estratto la macchina dalla confezione e aver rimosso il materiale di imballaggio e l'involucro di plastica, pulire la macchina, in particolare intorno all'ago e alla piastrina per rimuovere eventuali tracce d'olio prima di iniziare a cucire.

Nota: La macchina Topaz™ 55Q è regolata in modo da assicurare risultati ottimali a una temperatura ambiente normale. Temperature molto calde o fredde possono incidere sui risultati di cucito.

Collegamento del cavo del comando a pedale

Gli accessori forniti comprendono il cavo del pedale. Il cavo deve essere collegato al pedale solo la prima volta che si utilizza la macchina per cucire.

1. Ruotare il pedale. Collegare il cavo alla presa all'interno del vano del pedale. Spingere con decisione per accertare che sia collegato a fondo.
2. Far passare il cavo nella scanalatura sul lato inferiore del pedale.



Collegare il cavo di alimentazione e il pedale

Gli accessori forniti comprendono il cavo di alimentazione e il pedale.

L'alimentatore utilizzato per la propria macchina varia a seconda del Paese. Di seguito sono descritte entrambe le versioni.

Utilizzare la descrizione adatta all'alimentatore in dotazione con la macchina.

Nota: Prima di collegare il pedale all'alimentazione, controllare che sia del tipo "FR5" (v. sotto al pedale).

Nota: Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione con la macchina. Non è possibile usare altri cavi. Qualora il cavo sia danneggiato o perso, assicurarsi di sostituirlo con lo stesso tipo di cavo, disponibile presso un rivenditore HUSQVARNA® VIKING® autorizzato.

Tipo di alimentazione #1

Il cavo di alimentazione è dotato di un alimentatore (PSU) (A). Il cavo fisso (B) collegato all'unità PSU deve essere connesso alla macchina per cucire. Il cavo libero (C) deve essere collegato alla presa (D) dell'unità PSU e poi alla presa a parete.

Collegare il cavo di alimentazione (B) alla presa posteriore (1) sul lato in basso a destra della macchina per cucire. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete a parete.

Tipo di alimentazione #2


Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, è necessario montare una spina CA sull'alimentatore per il collegamento a una presa elettrica. Inserire la spina CA corretta finché non scatta in posizione. Assicurarsi che la spina sia ben fissata.

Collegare il cavo di alimentazione (B) alla presa posteriore (1) sul lato in basso a destra della macchina per cucire. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete a parete.


Comando a pedale e alimentazione

Collegare il cavo del comando a pedale (E) alla presa (2) situata nella parte inferiore destra della macchina.


Premere l'interruttore di accensione/spengimento (ON/OFF) (3) per posizionarlo su "I" e attivare l'alimentazione e la luce.



Tipo di alimentazione #1



Tipo di alimentazione #2



Riporre la macchina dopo l'uso


1. Spostare su "O" l'interruttore ON/OFF.
2. Scollegare il cavo di alimentazione prima dalla presa a muro e poi dalla macchina per cucire.

AVVERTENZA: se la macchina utilizza un alimentatore di tipo n. 2, non tirare il cavo per rimuoverlo, poiché potrebbe danneggiarsi.

Scollegare seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Pizzicare il corpo del connettore (la parte che può essere spostata avanti e indietro) come illustrato e tirarlo verso l'esterno. Tenendolo in questa posizione, rimuovere il connettore del cavo di alimentazione dalla presa.

3. Estrarre dalla macchina il cavo del pedale. Avvolgere il cavo del pedale e collocarlo nel vano aperto sotto al pedale.
4. Riporre tutti gli accessori nel box accessori. Far scorrere il box sulla macchina per cucire intorno al braccio libero.
5. Riporre il pedale nello spazio sopra il braccio libero.
6. Coprire la macchina con la valigia morbida.



Porte USB

La macchina dispone di una porta USB per la connessione di dispositivi come una penna USB. Le spine USB possono essere inserite solo in un modo: non forzarle nelle porte! Per rimuoverlo, estrarre con cautela il dispositivo USB in modo diritto.

Nota: Verificare che la penna USB utilizzata sia nel formato FAT32.


Utilizzo di un dispositivo USB

L'icona Periferica esterna nel File Manager si attiva solamente se una periferica viene collegata alla porta USB della macchina.

Nota: Non estrarre la penna USB mentre sullo schermo è visibile la clessidra o il File Manager. In questo caso, infatti, si rischia di danneggiare i file memorizzati sulla penna USB.


Luci LED

La macchina dispone di luci LED che distribuiscono la luce in modo uniforme sull'area di cucito, eliminando eventuali ombre. La luminosità della luce può essere regolata tramite il menu impostazioni.



Braccio libero

Per utilizzare il braccio libero, rimuovere il box accessori. Se collegato, il box accessori è bloccato alla macchina tramite un gancio. Per togliere il box, farlo scivolare verso sinistra.




Abbassamento delle griffe di trasporto

Le griffe si abbassano quando si sposta a destra l'interruttore sul lato anteriore del braccio libero.

Per sollevare le griffe, spostare l'interruttore a sinistra. Le griffe si alzano quando si comincia a cucire.


Le griffe devono essere abbassate quando si cuciono i bottoni e per le cuciture a mano libera.



Tagliafilo manuale

Sulla macchina sono presenti tre taglia-filo manuali.

- Il primo (A) si trova vicino all'alberino caricabobina per tagliare il filo prima e dopo averlo avvolto sulla bobina.
- Il secondo (B) è sul lato sinistro della macchina per tagliare a mano il filo della bobina e dell'ago. Portare entrambi i fili nel tagliafilo dal retro verso la parte anteriore e tirare verso di sé per tagliare i fili.
- Il terzo (C) è accanto all'area della bobina per tagliare il filo della bobina dopo averla inserita nella macchina.




Sensore del filo

Se il filo della bobina è in esaurimento: È possibile continuare a cucire senza chiudere il popup prima che il filo della bobina si esaurisca completamente. Ciò fornisce la possibilità di programmare ove arrestarsi per sostituire la bobina. Dopo aver sostituito la bobina, sfiorare OK nel popup.

cursore per il controllo della velocità

Il cursore per il controllo della velocità imposta la velocità di cucitura. Per aumentare la velocità di cucitura, far scorrere il cursore all'indietro e, per diminuirla, farlo scorrere verso di sé.

Viene visualizzato un popup durante la regolazione del cursore che indica quale velocità viene impostata. L'impostazione della velocità è anche mostrata nell'area informativa.




Porta-spola

La macchina dispone di due porta-spola: quello principale e quello ausiliario. I copri-rocchetto sono adatti a tutti i tipi di filo. Il copri-rocchetto principale è regolabile e si può usare in posizione orizzontale (il filo si avvolge dal rocchetto fisso) o verticale (il rocchetto ruota). Utilizzare la posizione orizzontale per tutti i fili per cucire standard e la posizione verticale per i rocchetti grandi o i fili speciali.

Usare il copri-rocchetto principale (A) per infilare il filo dell'ago e per il caricamento della bobina attraverso l'ago.

Usare il porta-spola ausiliario (B) per una seconda bobina quando si cuce con un ago doppio o quando si avvolge da un altro rocchetto.



Porta-spola principale (A) e porta-spola ausiliario (B)


Posizione orizzontale

Sollevarlo di poco il porta-rocchetto dalla posizione orizzontale per installarvi facilmente il rocchetto. Il filo deve avvolgersi in senso antiorario, come mostrato nella figura. Far scivolare il copri-rocchetto e poi spostare il perno del rocchetto nuovamente in posizione orizzontale.

Utilizzare un copri-rocchetto leggermente più grande del rocchetto. Per i rocchetti stretti, utilizzare un copri-rocchetto più piccolo davanti al rocchetto (A). Per i rocchetti grandi, utilizzare un copri-rocchetto più grande davanti al rocchetto (B).

Il lato piatto del copri-rocchetto deve essere spinto saldamente contro il rocchetto. Non deve esserci alcuno spazio tra il copri-rocchetto e il rocchetto.

Nota: Non tutte le spolette sono fabbricate allo stesso modo. In caso di problemi con il filo, ruotarlo dalla parte opposta o utilizzare la posizione verticale.




Posizione verticale

Sollevarlo il copri-rocchetto e spostarlo completamente a destra. Inserire il copri-rocchetto grande. Per i rocchetti di dimensioni inferiori al copri-rocchetto medio, oppure se si utilizzano fili speciali, sistemare un dischetto in feltro sotto al rocchetto per impedire che il filo si svolga troppo velocemente. Per i rocchetti più grandi, il dischetto non è necessario.

Nota: Non inserire alcun copri-rocchetto sopra il rocchetto poiché ciò impedisce la rotazione.

Nota: Se si utilizza il porta-rocchetto in posizione verticale, può essere necessario regolare manualmente la tensione del filo.



Porta-spola ausiliario

Il porta-rocchetto viene utilizzato per il secondo rocchetto quando si cuce con un ago doppio.


Può essere utilizzato anche quando si avvolge da un altro rocchetto senza sfilare il filo dalla macchina.

Inserire il porta-spola ausiliario nel foro nella parte superiore della macchina. Inserire il copri-rocchetto. Per i rocchetti di dimensioni inferiori al copri-rocchetto medio, sistemare un dischetto in feltro sotto il rocchetto per impedire che il filo si svolga troppo velocemente. Per i rocchetti più grandi, il dischetto non è necessario.

Blocca-spola

La macchina è dotata di copri-rocchetti di tre misure. Utilizzare sempre un copri-rocchetto leggermente più grande del rocchetto per evitare che il filo si inceppi. Il lato piatto del blocca-spola deve essere spinto saldamente contro il rocchetto. Non deve esserci alcuno spazio tra il copri-rocchetto e il rocchetto.


Quando si utilizza la posizione verticale del porta-rocchetto, non è necessario alcun copri-rocchetto, eccetto quando il filo sul rocchetto si sta esaurendo. Se il filo si inceppa sulla parte superiore del rocchetto, collocare un copri-rocchetto in cima senza però spingere fino in fondo il copri-rocchetto.



Filati

Sul mercato sono disponibili moltissimi filati, destinati ad usi diversi.

La macchina Topaz™ 55Q è concepita per l'utilizzo di numerosi tipi di filato e dimensioni del rocchetto. Consultare [Infilatura - Suggerimenti, pagina 36](#) per ulteriori informazioni su come ottenere risultati ottimali con diversi tipi di filato e con rocchetti di varie dimensioni e forme.



Filato universale per cucitura

Un filo per cucire universale può essere in materiale sintetico, cotone oppure poliestere rivestito di cotone. Questo tipo di filo viene utilizzato per la maggior parte dei progetti di cucito, incluso abiti, decorazioni casalinghe e quilt.

Filo da ricamo

I fili da ricamo sono costituiti da diverse fibre: rayon, poliestere, acrilico o metallico. Si tratta di fili che creano un effetto lucido perfetto per i ricami ed altri lavori decorativi.

Di solito il filo da ricamo non viene utilizzato nella bobina, salvo se entrambi i lati del progetto siano a vista. Invece, nella bobina viene normalmente caricato un filo leggero da ricamo. Il filo più leggero non si accumula sotto al ricamo.

Nota: Quando si utilizzano dei filati metallici o piatti per ricamare, può essere necessario adoperare un ago con una cruna più larga e ridurre la velocità di ricamo.

Filato trasparente

Il filato trasparente è un singolo filo trasparente in materiale sintetico. Viene utilizzato sui quilt e altri lavori di cucito.

Quando si carica una bobina, dimezzare la velocità e fermare il caricamento con la bobina riempita solo a metà.

Aghi

Nella macchina per cucire, l'ago svolge una funzione molto importante. Si consiglia, pertanto, di usare esclusivamente aghi di qualità, ad esempio, gli aghi del sistema 130/705H. La confezione di aghi in dotazione alla macchina contiene aghi delle dimensioni usate più di frequente.



Verificare che l'ago sia adatto al filato in uso. Filati più pesanti richiedono aghi con una cruna di maggiori dimensioni. Se la cruna dell'ago è troppo piccola per il filato, l'infila ago potrebbe non funzionare correttamente.

Ago universale

Gli aghi universali hanno la punta leggermente arrotondata e sono disponibili in una varietà di grandezze, adatte per cucire genericamente su tessuti di tipo e spessore diverso.



Ago per tessuti elastici

Gli aghi per tessuti elastici si distinguono per uno speciale solco longitudinale che elimina i punti saltati quando il tessuto si piega. Per maglieria, costumi da bagno, pile, pelli e scamosciati sintetici.



Ago da ricamo

Gli aghi da ricamo si distinguono per uno speciale solco longitudinale, per la punta leggermente arrotondata e per la cruna di poco più grande del normale, per evitare di danneggiare filati e materiali. Vanno utilizzati con filati metallici o altri filati speciali da ricamo e per cuciture decorative.



Ago per jeans

Questi aghi hanno la punta particolarmente affilata per penetrare in tessuti a trama stretta senza deformarsi. Per tela, jeans e microfibre.



Ago lanceolato

L'ago lanceolato è provvisto di larghe sporgenze laterali che consentono di forare i tessuti per realizzare i punti entredeux e altri punti per orli su tessuti in fibre naturali.



Informazioni importanti sugli aghi




Sostituire l'ago frequentemente. Come regola generale, gli aghi devono essere cambiati ogni 6-8 ore di cucitura effettiva.

Usare sempre un ago dritto con una punta affilata (A).


Un ago danneggiato (B) può rompersi, saltare dei punti o fare impigliare il filo, oltre che rovinare la placca ago.

Non utilizzare aghi doppi asimmetrici (C) che potrebbero danneggiare la macchina per cucire.



Sostituzione dell'ago

1. Usare il foro dell'attrezzo universale per sostenere l'ago.
2. Allentare la vite dell'ago.
3. Rimuovere l'ago.
4. Inserire il nuovo ago usando l'attrezzo multiuso. Il nuovo ago va inserito con la parte piatta rivolta indietro e spingendo fino in fondo.
5. Serrare la vite dell'ago con cautela.



Infilatura

Infilatura del filo superiore


Assicurarsi che il piedino e l'ago siano sollevati.

1. Posizionare il rocchetto sul porta-rocchetto principale e montare un copri-rocchetto delle dimensioni adeguate.
2. Afferrare il filo con due mani come mostrato. Far passare il filo sotto il guidafile (A) da dietro in avanti. Tirare il filo all'indietro e attraverso la fessura di infilatura come mostrato.
3. Posizionare il filo sotto la guida del filo (B) e sopra il guidafile (C).

Nota: Continuare a tenere delicatamente il filo accanto al guidafile (A) durante tutto il processo di infilatura. Ciò creerà una certa tensione sul filo e garantirà che il filo sia correttamente infilato nel percorso di infilatura.

4. Tirare il filo tra i dischi tendifilo (D). Infilare il filo attraverso la fessura a destra e quindi verso l'alto, attraverso la fessura per il filo a sinistra. Infilare il filo da destra nella leva tendi-filo (E) fino a che scatta in posizione (F), quindi verso il basso attraverso la fessura a sinistra nell'ultimo guida-filo (G) appena sopra l'ago.
5. Infilare l'ago utilizzando l'infila-ago o manualmente dalla parte anteriore a quella posteriore.


Nota: Il peso e la superficie irregolare dei filati speciali come quelli metallici aumenta la quantità di attrito sul filato stesso. Riducendo la tensione, si impedisce la rottura dell'ago e si riducono le rotture del filo.



Infila ago automatico

L'infila-ago consente di infilare l'ago automaticamente. Per poter usare l'infila-ago, l'ago deve essere in posizione sollevata.

1. Premere il pulsante del piedino in basso, seguito dal pulsante con l'ago rivolto verso l'alto per assicurarsi che siano nella posizione corretta.
2. Collocare il filo sotto al gancio (A) e tirarlo tra i dischi (B) fino a che scatta in posizione.
3. Tirare il filo fino al taglia-filo (C) e tagliare il filo in eccesso tirandolo dalla parte posteriore a quella anteriore nel taglia-filo.
4. Sul lato sinistro della macchina da cucire è collocata la leva dell'infila-ago (D). Con un rapido movimento, spingere la leva verso il basso e rilasciarla. L'infila-ago si abbasserà e infilerà l'ago.
5. Tirare il filo di circa 10 cm (4") oltre la cruna dell'ago. Premere il pulsante di sollevamento del piedino per sollevare il piedino. Inserire il filo sotto il piedino.



L'infila-ago è destinato agli aghi nelle dimensioni 70-120. Non utilizzare l'infila-ago con aghi n. 65 o più piccoli, aghi lanceolati, aghi doppi o tripli.

I fili speciali come il filo invisibile e altri fili elastici, metallici o piatti e alcuni fili pesanti potrebbero non essere agganciati correttamente dal gancio dell'infila-ago. Se ciò accade, l'ago non verrà infilato correttamente. Provare nuovamente l'infila-ago o infilare l'ago manualmente.

Quando si infila l'ago manualmente, assicurarsi di procedere dalla parte anteriore a quella posteriore.

Selezione della combinazione filo/ago corretta



Quando si usa l'infila-ago automatico, la combinazione tra il peso del filo e la misura dell'ago è molto importante. Combinazioni non adatte, come l'utilizzo di un filato pesante con un ago fine, possono danneggiare l'infila-ago.

Non utilizzare filati pesanti con aghi sottili per evitare di piegare questi ultimi. L'uso dell'infila-ago con un ago piegato potrebbe danneggiare l'infila-ago.

Tessuto		Filo	Ago
Non elastico sottile	Chiffon, organza, battista, crespo di Cina, ecc.	Filati leggeri: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone fine, poliestere o seta • Filo da ricamo in rayon 	Universale 130/705H 70/10-80/12
Non elastico medio	Tela, tessuti per quilt, crespo, tessuto in lana a doppia altezza, velluto, ecc.	Filati medi: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone fine/normale o poliestere • Filo da ricamo in rayon 	Universale 130/705H 80/12-90/14
Non elastico pesante	jeans, tweed, tela, tessuto di spugna, ecc.	Filati medi/pesanti: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone normale o poliestere • filo per trapuntare • Filo da ricamo in rayon 	Universale 130/705H 90/14-110/18
Elastico sottile	maglia, jersey a maglia singola, ecc.	Filati leggeri: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone fine o poliestere • Filo da ricamo in rayon 	Elastico 130/705H-S 80/12
Elastico medio	maglioni a maglia, jersey a maglia doppia, velluto, costumi da bagno, ecc.	Filati medi: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone normale o poliestere • Filo da ricamo in rayon 	Elastico 130/705H-S 90/14
Elastico pesante	Tessuti di maglia, pile, ecc.	Filati medi: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone normale o poliestere • Filo da ricamo in rayon 	Elastico 130/705H-S 90/14
Pelle	Scamosciato e pelle	Filati medi: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone normale o poliestere • Filo da ricamo in rayon 	Elastico 130/705H-S 90/14
Vinile	Vinile, ecopelle e camoscio	Filati medi: <ul style="list-style-type: none"> • filo da cucito in cotone normale o poliestere • Filo da ricamo in rayon 	Universale 130/705H 80/12

Nota: I tessuti e i filati speciali potrebbero richiedere un ago speciale per ottenere risultati ottimali. Chiedere al proprio concessionario HUSQVARNA® VIKING® ulteriori informazioni sui tipi e misure di ago per le proprie esigenze.

Infilatura dell'ago doppio

Sostituire l'ago con un ago doppio. Assicurarsi che il piedino e l'ago siano sollevati.

1. Sollevare i porta-rocchetti: principale e ausiliari. Inserire un copri-rocchetto grande e un rocchetto di filo al porta-rocchetto principale. Inserire un copri-rocchetto grande e un rocchetto di filo al porta-rocchetto ausiliario.
2. Afferrare entrambi i fili con due mani come mostrato. Posizionare i fili nel guida-filo (A), dalla parte anteriore a quella posteriore. Tirare i fili insieme e farli passare attraverso la fessura per il filo.
3. Posizionare uno dei fili da destra a sinistra sotto il guida-filo sul disco di pretensionamento e posizionare l'altro filo direttamente nei dischi di pretensionamento (B).

Nota: Continuare a tenere delicatamente i fili accanto al guida-filo (A) durante tutto il processo di infilatura. Ciò creerà una certa tensione sui fili e garantirà che i fili siano correttamente infilati nel percorso di infilatura.


4. Tirare i fili tra i dischi tendifilo (C). Assicurarsi di far passare un solo filo sul lato sinistro e un solo filo sul lato destro dei dischi di tensionamento (F).

Infilare il filo attraverso la fessura a destra e quindi verso l'alto, attraverso la fessura per il filo a sinistra. Infilare i fili da destra nella leva tendi-filo (D), finché non scattano in posizione (E), poi verso il basso attraverso la fessura per il filo a sinistra (F). Inserire entrambi i fili all'interno del guida-filo dell'ago (G). Assicurarsi inoltre che i fili non si attorciglino fra di loro.

5. Infilare manualmente l'ago doppio.

Nota: Il peso e la superficie irregolare dei filati speciali come quelli metallici aumenta la quantità di attrito sul filato stesso. Riducendo la tensione, si impedisce la rottura dell'ago e si riducono le rotture del filo.

Suggerimento: Quando si utilizzano coni filettati più grandi, utilizzare il supporto per bobine Mega opzionale e posizionare entrambi i fili nel telescopio.



Infilatura - Suggerimenti


Sul mercato sono disponibili moltissimi filati, destinati ad usi diversi. La qualità e la struttura del filato nonché la forma e dimensione del rocchetto possono incidere sul comportamento del filo. I filati possono anche comportarsi diversamente in funzione della quantità di filo nel rocchetto.

Nota: Per controllare i risultati eseguire sempre una prova di cucito su una pezzina di scarto.


Se il filo è della qualità che si srotola facilmente e scivola verso il basso del porta-spoletta in verticale potrebbe impigliarsi sotto al rocchetto intorno al porta-spoletta e rompersi. Collocare il blocca-spola grande sul porta-spoletta con il lato piatto verso l'alto prima di collocare il rocchetto.

Se il rocchetto ha lo stesso diametro del blocca-spola grande, collocare un retino sul rocchetto prima di piazzarlo sul porta-spoletta come illustrato di seguito.

Nota: Per evitare inceppamenti o l'aumento della tensione del filo, il retino deve coprire la parte inferiore del solo rocchetto, non la sommità ove il rocchetto si restringe.



Caricamento della bobina



Nota: Caricare sempre i fili speciali a bassa velocità.

1. Posizionare il rocchetto sul porta-rocchetto principale e montare un copri-rocchetto delle dimensioni adeguate.
2. Afferrare il filo con due mani come mostrato. Far passare il filo sotto il guidafile (A) da dietro in avanti. Tirare il filo all'indietro e attraverso la fessura di infilatura come mostrato (B).
3. Far passare il filo in senso orario attraverso il guida-filo di avvolgimento della bobina (C).
4. Far passare il filo attraverso il guida-filo di avvolgimento della bobina (D) come illustrato.
5. Infilare nella fessura della bobina (E) dall'interno verso l'esterno.


Inserire la bobina nell'alberino della bobina. La bobina può essere montata in un solo verso, con il logo all'esterno.



Le bobine in dotazione sono studiate appositamente per la macchina Topaz™ 55Q. Non utilizzare bobine studiate per altri modelli di macchina.

6. Spingere la leva del carica bobina (F) verso la bobina. Sullo schermo compare un popup. Per regolare la velocità di caricamento, trascinare la freccia sulla barra di scorrimento. Mantieni saldamente l'estremità del filo quando si comincia a caricare. Sfiora il pulsante di azione nel popup e lascia che il filo si avvolga per alcuni giri. Sfiora l'icona di pausa e taglia il filo vicino alla bobina. Premi di nuovo azione.
7. Quando la bobina si è avvolta completamente, la leva del carica bobina si sposta all'indietro e il caricamento si arresta automaticamente. Il messaggio popup si chiude. Rimuovere la bobina e tagliare il filo con il relativo taglia-filo (G).

Avvolgimento della bobina con il porta-spola ausiliario



Utilizzare il porta-spola ausiliario per avvolgere il filo o se la macchina è già infilata e si desidera avvolgere il filo da un'altra bobina.

1. Inserire il porta-spola ausiliario nel foro sulla parte superiore della macchina da cucito.

Posizionare un copri-rocchetto grande e un dischetto in feltro sotto il rocchetto, quindi posizionare il rocchetto sul porta-spola.

2. Far passare il filo in senso orario attraverso il guida-filo di avvolgimento della bobina (A).
3. Far passare il filo attraverso il guida-filo di avvolgimento della bobina (B) come illustrato.
4. Infila nella fessura della bobina (C) dall'interno all'esterno.

Inserire la bobina nell'alberino della bobina. La bobina può essere montata in un solo verso, con il logo all'esterno.



Le bobine in dotazione sono studiate appositamente per la macchina Topaz™ 55Q. Non utilizzare bobine studiate per altri modelli di macchina.

5. Spingere la leva del carica bobina (D) verso la bobina. Sullo schermo compare un popup. Per regolare la velocità di caricamento, trascinare la freccia sulla barra di scorrimento. Mantieni saldamente l'estremità del filo quando si comincia a caricare. Sfiora il pulsante di azione nel popup e lascia che il filo si avvolga per alcuni giri. Sfiora l'icona di pausa e taglia il filo vicino alla bobina. Premi di nuovo azione.
6. Quando la bobina si è avvolta completamente, la leva del carica bobina si sposta all'indietro e il caricamento si arresta automaticamente. Il messaggio pop-up viene chiuso. Rimuovere la bobina e tagliare il filo con il relativo taglia-filo (E).

Caricamento della bobina tramite l'ago

Se si utilizza lo stesso filo per ago e bobina, è utile caricare una nuova bobina direttamente attraverso l'ago senza dover togliere il filo e infilare nuovamente la macchina.



Sconsigliamo di usare questo metodo per caricare fili speciali, come fili invisibili o elasticizzati, metallici o metallici piatti attraverso l'ago. Non caricare filati molto grossi e ruvidi attraverso l'ago per evitare un eccesso di tensione e causare la rottura dell'ago. Caricare i filati speciali come descritto a Caricamento della bobina, pagina 38.

1. Assicurarsi che il piedino e l'ago siano sollevati.
2. Infilare la macchina come descritto a Infilatura del filo superiore, pagina 33.
3. Tirare il filo dell'ago sotto il piedino e portarlo in alto verso destra.

Nota: Quando si carica la bobina dall'ago, utilizzare solo un piedino metallico.


4. Con entrambe le mani portare il filo attraverso la guida del carica bobina (A), fino al guida filo e da sinistra a destra attraverso il guida-filo (B).
5. Infila nella fessura della bobina (C) dall'interno all'esterno.

Inserire la bobina nell'alberino della bobina. La bobina può essere montata in un solo verso, con il logo all'esterno.



Le bobine in dotazione sono studiate appositamente per la macchina Topaz™ 55Q. Non utilizzare bobine studiate per altri modelli di macchina.

6. Spingere la leva del carica bobina (D) verso la bobina. Sullo schermo compare un popup. Per regolare la velocità di caricamento, trascinare la freccia sulla barra di scorrimento. Mantieni saldamente l'estremità del filo quando si comincia a caricare. Sfiora il pulsante di azione nel popup e lascia che il filo si avvolga per alcuni giri. Sfiora l'icona di pausa e taglia il filo vicino alla bobina. Premi di nuovo azione.
7. Quando la bobina si è avvolta completamente, la leva del carica bobina si sposta all'indietro e il caricamento si arresta automaticamente. Il messaggio popup si chiude. Rimuovere la bobina e tagliare il filo con il relativo taglia-filo (E). Taglia l'estremità libera del filo accanto alla bobina.




Inserimento bobina




Utilizzare solamente bobine studiate per la propria macchina
Topaz™ 55Q.

1. Rimuovere il copri-bobina facendolo scorrere verso di sé (A).
2. Inserire la bobina nella sua capsula. Può essere installata in un solo verso, con il logo rivolto verso l'alto. In questo modo quando si tira il filo, la bobina ruota in senso antiorario.
3. Tenere ferma la bobina con le dita per evitare che ruoti e, al contempo, tirare con decisione il filo verso destra e poi verso sinistra nella molla di tensione (B), fino a quando non si innesta correttamente. Continuare facendo passare il filo intorno a (C) e sulla destra del taglia-filo (D).
4. Riposizionare il coperchio della bobina. Tirare il filo verso sinistra per tagliarlo.



Sostituzione del piedino

1. Accertarsi che l'ago sia sollevato nella posizione massima. Tirare il piedino in basso e verso di sé.
2. Allineare la barretta del piedino con la fessura del relativo attacco. Spingere il piedino nella fessura fino a farlo scattare in posizione.





Collegare il piedino per asole Sensor One-Step

1. Montare il piedino sensore per asole in un unico passaggio.
2. Inserire la spina, con i tre puntini all'esterno, nella presa per accessori sul retro della testina di cucito.



Prima di utilizzare l'infilata-ago automatico con il Piedino sensore per asole in un unico passaggio attaccato, sollevare il volantino del piedino per evitare di danneggiare l'infilata-ago e il piedino.



Introduzione al Wi-Fi e CREATIVATE

Connessione a una rete WiFi

Sfiora il pulsante WiFi. Seleziona dall'elenco di reti disponibili. Se la rete è protetta da password, questa sarà richiesta per eseguire la connessione.



Icona WiFi

Collegati ai servizi CREATIVATE

Dopo aver stabilito una connessione Wi-Fi, sfiorare l'icona CREATIVATE e accedere al proprio account. Se non si dispone di un account CREATIVATE, è possibile facilmente crearne uno; visitare CREATIVATE.com per ulteriori informazioni.



Icona CREATIVATE

3 Lo schermo interattivo

Funzioni principali

L'aspetto delle immagini potrebbe essere diverso sul proprio schermo e/o sulla propria macchina a seconda del modello e delle impostazioni del colore. Tutte le funzionalità sono state controllate con cura per questo modello.

Home

La pagina di avvio viene sempre visualizzata all'avvio della macchina Topaz™ 55Q. La pagina di avvio è sempre accessibile dal pulsante Home.



CREATIVATE™ Servizi

Con strumenti di progettazione potenti e un software intuitivo adatto a tutti i livelli di competenza, CREATIVATE offre un tocco davvero magico in tutti i progetti. Andare su CREATIVATE.com per diventare oggi stesso un membro Basic gratuito.



JoyOS ADVISOR™

Qui troverai tutorial di cucito, di quilting e imparerai di più sulla tua macchina, sugli accessori, nonché sugli aghi e sugli stabilizzatori consigliati.

Guida dell'utente

Qui sono presenti informazioni sul funzionamento della macchina Topaz™ 55Q e sulle diverse funzioni della macchina.



È possibile consultare la guida dell'utente utilizzando il sommario o ordinata in base a un indice alfabetico.

Salva

Sfiorare per salvare il punto o la sequenza in qualsiasi momento.



Guida rapida

Su quasi tutte le funzioni e le icone sullo schermo, è possibile ottenere una breve descrizione utilizzando la funzione di aiuto rapido.



Sfiora l'icona del punto interrogativo. Sfiora un'icona o un'area sullo schermo su cui desideri ricevere informazioni.

Nella guida rapida sono presenti richiami alla guida utente per ulteriori informazioni.

Funzioni comuni

Le seguenti funzioni sullo schermo sono utilizzate spesso.

OK

Conferma le modifiche e i messaggi popup e ritorna alla finestra precedente.



Annulla

Annulla le modifiche e i messaggi popup e ritorna alla finestra precedente.



Sfiorare a lungo

Alcuni pulsanti hanno funzioni aggiuntive, contrassegnate da una freccia nell'angolo inferiore destro. Per accedere a tali funzioni, sfiorare l'icona per alcuni secondi.



Toolbox intelligente

Il Toolbox intelligente è disponibile nell'area di cucito. Sfiorare a lungo un punto qualsiasi dell'area di lavoro per aprire il Toolbox intelligente e selezionare l'opzione desiderata.

Le opzioni incluse nel Toolbox intelligente variano in funzione dell'utilizzo. Ad esempio: Duplica, Cancella, Specchia e Modifica.

Personalizzare l'area di lavoro

Topaz™ 55Q consente di accedere alle funzioni più utilizzate disponendole sullo schermo come desiderato dall'utente. Sfiorare a lungo al centro dell'icona Sposta fino a quando viene visualizzato il controllo. Trascinarlo nella posizione desiderata. Allo spegnimento la macchina si ricorderà le modifiche. Sfiorare la x per chiudere il controllo. Per ripristinare il Toolbar predefinito, utilizzare il Toolbox intelligente e selezionare Ripristina toolbox.



Spostamento

Barra superiore

Diverse funzioni sono accessibili sulla barra superiore, ad esempio CREATIVATE, pulsante Home, guida rapida e impostazioni.

Nota: Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili contemporaneamente.



1. Guida dell'utente
2. Visualizzatore progetto
3. CREATIVATE Servizi
4. Home
5. Orologio
6. Guida rapida
7. Aggiornamento disponibile
8. WiFi
9. Impostazioni

Barra superiore secondaria

Nella barra superiore secondaria vedrai i consigli per il punto selezionato, vedrai quali funzioni sono attualmente attive, nonché informazioni come il nome del punto e la velocità.

È possibile espandere e comprimere facendo clic sulla freccia. Quindi vedrai il nome completo di tutte le icone.



1. Scelta del tessuto
2. Suggerimenti
3. Informazioni
4. Funzioni attive
5. Barra superiore secondaria estesa

Scelta del tessuto

Selezionare il tessuto che sarà utilizzato. I punti caricati saranno impostati in base al tessuto selezionato.

Suggerimenti

Qui sono indicati i consigli relativi al punto selezionato per quanto riguarda il piedino, il tipo/la misura dell'ago e l'eventuale utilizzo di stabilizzatore.

Informazioni

Mostra, ad esempio, il punto selezionato. Mostra anche l'impostazione di velocità per il punto selezionato.

Funzioni attive

La presente sezione mostra le funzioni attive, come le opzioni della Fermatura, Ago giù o le modifiche eseguite nelle Impostazioni.

4 WiFi e Servizi CREATIVATE

Introduzione al WiFi

La macchina Topaz™ 55Q dispone del Wi-Fi che rende possibile collegare la macchina ai servizi CREATIVATE in modalità wireless.

Preparazione al WiFi

Sfiorare il pulsante WiFi e attivare il WiFi. Selezionare una rete dall'elenco di reti disponibili. Se la rete è protetta da password, questa sarà richiesta per poter eseguire la connessione.

Sfiorare l'icona delle impostazioni per visualizzare altre impostazioni per la rete. È anche possibile visualizzare la forza del segnale e se la rete è protetta da password, indicato da un lucchetto chiuso.

È anche possibile collegarsi a una rete Wi-Fi nelle [Impostazioni Wi-Fi](#).

In caso non si riceva segnale o il segnale sia basso consultare [la risoluzione dei problemi](#).

Aggiornamenti firmware

Aggiornamento firmware utilizzando il WiFi

Si consiglia sempre di installare sulla macchina il firmware più recente.

Per poter ricevere il firmware più recente sarà necessario connettersi a una rete utilizzando il WiFi. Durante la connessione, la macchina ricercherà automaticamente gli aggiornamenti firmware disponibili. Se la macchina ha rilevato la disponibilità di un firmware più recente, sarà visualizzata l'icona di aggiornamento. Toccare l'icona per scaricare e installare il firmware più recente.

Quando l'aggiornamento è completo, la macchina si riavvia automaticamente. Controllare il numero di versione del firmware nelle Impostazioni, [Informazioni macchina](#).

Aggiornamento firmware tramite dispositivo USB

Visitare il sito web HUSQVARNA® VIKING® e cercare la propria macchina. Qui saranno presenti gli aggiornamenti disponibili.

1. Scaricare il file zip di aggiornamento firmware. Decomprimere il file e copiare il file (.clo) su un dispositivo USB.

Nota: Non modificare il nome del file o non copiare il file stesso all'interno di una cartella esistente sul dispositivo USB.

Nota: Verificare non siano presenti file di aggiornamento firmware obsoleti (.clo) sulla chiavetta USB durante la copia del nuovo file di aggiornamento firmware (.clo). Il nome del file non è univoco.

2. Controllare di avere spento la macchina. Inserire nella porta USB della macchina il dispositivo USB dopo avervi caricato la nuova versione del firmware.
3. Tenere premuto il pulsante di [retromarcia](#), nella parte anteriore della macchina, e accendere la macchina utilizzando l'interruttore ON/OFF. Rilasciare il pulsante di retromarcia quando l'icona di aggiornamento viene visualizzata sullo schermo.
4. L'aggiornamento firmware sarà verificato e installato. Durante il processo di aggiornamento potrebbero verificarsi diversi riavvii della macchina. Non spegnere la macchina.



- A. Il WiFi non è connesso. Collegarsi a una rete con il pulsante WiFi o con le [impostazioni WiFi](#).
- B. Il WiFi è connesso con segnale debole.
- C. Il WiFi è connesso con segnale medio.
- D. Il WiFi è connesso con segnale forte.
- E. Il WiFi è connesso alla rete ma non opera correttamente.



Indicazione che la macchina non dispone del firmware più recente e che un aggiornamento è disponibile.

- Quando l'aggiornamento è completo, la macchina si riavvia automaticamente. Controllare il numero di versione del software nelle Impostazioni, [Informazioni macchina](#).

CREATIVATE Servizi

Con strumenti di progettazione potenti e un software intuitivo adatto a tutti i livelli di competenza, CREATIVATE offre un tocco davvero magico in tutti i progetti. Andare su [CREATIVATE.com](https://creativates.com) per diventare oggi stesso un membro Basic gratuito.



CREATIVATE

Blog CREATIVATE

Nel blog CREATIVATE è possibile visualizzare le ultime novità del prodotto, istruzioni di cucito e diverse idee!

La macchina deve essere connessa al WiFi per poter visualizzare il feed.



- Accesso effettuato a CREATIVATE
- Sincronizzazione dei file con CREATIVATE.
- Accesso non effettuato a CREATIVATE

App CREATIVATE

Puoi scaricare l'app gratuitamente sul tuo dispositivo mobile. Visitare [CREATIVATE.com](https://creativates.com) per saperne di più. Scaricare direttamente dall'App Store a scelta.

5 Schermata Home


Schermata Home - Panoramica

La schermata iniziale contiene istruzioni, idee e aiuto, garantendoti di ottenere l'assistenza necessaria per utilizzare tutto il potenziale della tua macchina.

Qui è disponibile la funzione JoyOS ADVISOR™, che include una grande quantità di tutorial diversi tra cui scegliere.

Se hai bisogno di idee su cosa creare, leggi il blog CREATIVATE, che viene aggiornato frequentemente.

Leggi la guida dell'utente direttamente sullo schermo per ricevere assistenza immediata.



1. [Profilo utente](#)

2. Cucito: inizia una nuova sessione

3. Continua dallo stato salvato

4. CREATIVATE

5. JoyOS ADVISOR™

6. Guida dell'utente

Modifica nome della macchina

Nella schermata iniziale è possibile visualizzare il nome della tua macchina.

Può essere utile per distinguere diverse macchine quando ne hai di più di una.

È possibile modificare il nome della macchina anche nelle impostazioni.

Profilo utente

Dopo aver eseguito l'accesso all'account CREATIVATE, sarà visualizzato il nome utente. Saranno visualizzate informazioni come ad esempio il tempo trascorso sulla macchina per cucire.

Avvia nuova sessione

Clicca qui se vuoi andare direttamente in modalità cucito.

Continua dallo stato salvato

Quando si salva lo stato attuale, si memorizzano tutte le regolazioni ed è possibile continuare in seguito mediante "Continua dallo stato salvato" nella pagina di avvio.

Nota: È possibile salvare solo uno stato corrente alla volta.

CREATIVATE

Nel blog CREATIVATE è possibile visualizzare le ultime novità del prodotto, istruzioni di cucito e diverse idee!

La macchina deve essere connessa al WiFi per poter visualizzare il feed.



Guida dell'utente

Qui sono presenti informazioni sul funzionamento della macchina Topaz™ 55Q e sulle diverse funzioni della macchina.

È possibile consultare la guida dell'utente utilizzando il sommario o ordinata in base a un indice alfabetico.




JoyOS ADVISOR™

Sono presenti una grande quantità di tutorial diversi tra cui scegliere, che passo dopo passo ti guideranno attraverso testo, illustrazioni e animazioni.

Puoi imparare molte tecniche diverse nel cucito e nel quilting. Se si ha bisogno di aiuto con le operazioni di base della propria macchina, ad esempio come; infilare la macchina o avvolgere la bobina, sono presenti tutorial specifici. Puoi anche trovare tutorial su come utilizzare i tuoi accessori.

Scegli il tipo di tessuto e scegli da una vasta selezione di tecniche di cucito disponibili. La funzione JoyOS ADVISOR™ imposterà istantaneamente il punto, la larghezza del punto, la lunghezza del punto e la pressione del piedino premistoffa migliori relativi alla tecnica selezionata.

Utilizzare la funzione di ricerca per eseguire ricerche all'interno di JoyOS ADVISOR™.



1. Cerca
2. Cucito
3. Funzionalità avanzate

4. Aghi
5. Stabilizzatori
6. Accessori

7. Guida introduttiva
8. Quilt

Cucito

Al caricamento di una tecnica di cucito la macchina selezionerà il punto e le impostazioni migliori per il tessuto e progetto selezionati. In funzione delle scelte eseguite, la funzione JoyOS ADVISOR™ consiglierà le tecniche di cucito più adatte.



Scelta del tessuto

Iniziare selezionando il tessuto che sarà utilizzato.

Dopo aver selezionato un tessuto, sfiorare un gruppo di tecniche di cucito e la funzione JoyOS ADVISOR™ consiglierà la tecnica di cucito adatta allo stesso.

I tessuti suggeriti per ciascun gruppo selezionato sono elencati in basso.

Nota: alcuni tessuti sono eccessivamente colorati e possono scolorire macchiando altri tessuti o la macchina per cucire. Queste macchie possono essere molto difficili, se non impossibili, da eliminare.


Felpa e jeans, soprattutto nei colori rosso e blu, spesso causano questo problema.

Se si pensa che il tessuto/il capo contengano una quantità eccessiva di colore, per evitare di macchiare la macchina, lavarli sempre prima di cucirli/ricamarli.


Non elastico o maglieria

La differenza tra un tessuto non elastico e uno in maglieria è il modo in cui sono lavorati i fili. Nei tessuti non elastici i fili si combinano secondo due schemi, l'ordito in lunghezza e la trama in larghezza che s'intrecciano ad angolo retto. Un tessuto di maglieria, invece, è composto da un solo filo con punti incrociati. Un tessuto di maglieria di solito è elastico.

In generale, nella funzione JoyOS ADVISOR™ selezionare un tessuto non elastico per le stoffe più compatte e poco flessibili ed elastico per le stoffe quelli elastici.



Tessuto non elastico



Tessuto in maglia

Tessuti non elastici

Tessuto non elastico sottile: Chiffon, organza, battista, crespato di Cina, ecc.

Tessuto non elastico medio: Tela, tessuti per quilt, crespato, tessuto in lana a doppia altezza, velluto, ecc.

Tessuto non elastico pesante: jeans, tweed, tela, tessuto di spugna, ecc.

Tessuti elastici

Tessuto elastico sottile: maglia, jersey a maglia singola, ecc.


Tessuto elastico medio: tessuti a maglia, jersey a maglia doppia, velluto, costumi da bagno, ecc.

Tessuto elastico pesante: tessuti di maglia, pile, ecc.

Pelle e vinile

Per camoscio e pelle. La pelle è il materiale costituito da pelle animale dalla quale è stato asportato il pelo. Può essere liscia o scamosciata e presenta una certa elasticità.

Per vinile, ecopelle e camoscio. Il vinile è un materiale sintetico che spesso presenta uno strato di tessuto sul rovescio. Può essere liscio o goffrato e alcuni tipi presentano una certa elasticità.



Tessuto in pelle



Tessuto in vinile

Guida introduttiva

In questa sezione è presente assistenza relativa alle operazioni di base della macchina, come l'infilatura.



Funzionalità avanzate

La macchina dispone di molte fantastiche funzionalità che consentono di creare punti e sequenze uniche, modellare testi e molto altro.

Tutti i tutorial di questa categoria ti guideranno attraverso tutte queste funzionalità incluse nella tua macchina.



Accessori

C'è un vasto assortimento di accessori HUSQVARNA® VIKING® compatibili con la macchina.

I tutorial di questa categoria mostreranno come utilizzare gli accessori sia per il cucito e il quilting.



Aghi

In questa categoria puoi leggere di più su tutti i diversi tipi di aghi HUSQVARNA® VIKING® tra cui scegliere.



Stabilizzatori

Durante il ricamo, è necessario l'uso di uno stabilizzatore. HUSQVARNA® VIKING® offre una selezione di diversi tipi di stabilizzatori, a seconda delle esigenze.



In questa categoria puoi trovare informazioni su tutti gli stabilizzatori disponibili nel nostro assortimento e quando ne è consigliato l'utilizzo.

- **Cut-a-Way:** Gli stabilizzatori Cut-a-Way sono stabilizzatori da tagliare utilizzando le forbici. Lo stabilizzatore resterà sul tessuto per rendere il ricamo più stabile.
- **Imbottitura:** Utilizzare dell'imbottitura tra il tessuto anteriore e il rinforzo posteriore per aggiungere "corpo" al progetto.
- **Stabilizzatore idrosolubile:** Gli stabilizzatori in questa categoria sono stabilizzatori che si dissolvono in acqua. Sono utili nel ricamo di merletti e ricami a intaglio.
- **Specialità:** In questa categoria si trovano gli stabilizzatori per usi speciali.
- **Tear-a-Away:** Gli stabilizzatori a strappo Tear-a-Away sono stabilizzatori temporanei. Sono facili da rimuovere dopo aver ricamato.

Visualizzatore progetto


Quando si carica un tutorial da JoyOS ADVISOR™, esso sarà mostrato nel visualizzatore del progetto.

Nel visualizzatore del progetto è possibile modificare il tessuto utilizzato. Selezionando il tessuto vengono impostati i punti più adatti al progetto.

Puoi ingrandire le immagini mostrate sfiorandolo.

Caricare il punto consigliato della tecnica caricata sfiorandolo nel visualizzatore.


In ogni tutorial, contenuti come punti e ricami, vengono filtrati in base alla tecnica scelta.



1. Annulla
2. Riduci a icona
3. Stacca/sposta
4. Istruzioni/contenuti
5. Riduci/aumenta le dimensioni del testo
6. Espandi
7. Passo indietro/avanti
8. Inizia il tutorial

Come riprodurre le animazioni

Il riproduttore video consente di mettere in pausa, eseguire l'avanzamento veloce, ripetere e attivare/disattivare la riproduzione a schermo intero. Sfiocare Annulla per chiudere il riproduttore video. Sfiocare a lungo Riavvolgi per visualizzare l'animazione dall'inizio.



1. Guarda l'animazione completa
2. Guarda il videoclip
3. Riavvolgi (Sfiocare a lungo per riprendere dall'inizio)
4. Riproduci/pausa
5. Avanti veloce
6. Ripetizione attiva/non attiva
7. Schermo intero attivo/non attivo


6 Cucito

Panoramica sulla Modalità Cucito

In Modalità Cucito è possibile selezionare i punti, regolarli e cucirli. Il punto selezionato viene visualizzato nel campo dei punti in dimensioni reali.

Vedrai le caratteristiche attive e riceverai consigli in base al punto selezionato.

Nota: i simboli e le opzioni non sono visualizzati tutti contemporaneamente.




- | | | |
|--|---|---|
| 1. Piedino consigliato | 6. Opzioni mano libera | 11. Specchia in orizzontale/Specchia in verticale |
| 2. Inizio punto | 7. Opzioni di fermatura | 12. Informazioni sul punto |
| 3. Indicazione della larghezza massima del punto | 8. Crea sequenza | 13. Salva |
| 4. Lunghezza punto/Densità punto | 9. Bilanciamento | 14. File Manager |
| 5. Larghezza/posizione del punto | 10. Tensione filo/pressione del piedino | 15. Menu Punti |

Caricamento di un punto

Sfiorare il menu Punti e selezionare il punto desiderato. Le categorie dei punti disponibili sono elencate orizzontalmente, scorrere per visualizzare ulteriori categorie. Tutte le categorie hanno sottocategorie. Il punto selezionato sarà caricato automaticamente e si otterrà una breve descrizione del punto stesso. È possibile espandere la finestra di selezione punto sfiorando e trascinando il triangolo nell'angolo in basso.

Da file manager è possibile caricare i punti o le sequenze salvate nella propria cartella Vault o su un dispositivo USB. In file manager sono visibili tutti i file salvati, ad esempio punti, modelli e font. Informazioni su come organizzare i file in [file manager](#).



Informazioni e consigli di cucito

I consigli sono mostrati nella barra superiore secondaria. La macchina fornisce automaticamente consigli in funzione del punto selezionato e delle impostazioni correnti.

Impostazioni punti

La macchina configurerà le impostazioni consigliate per ciascun punto selezionato. È possibile realizzare le proprie regolazioni sul punto selezionato. Le modifiche incideranno solo sul punto selezionato, e saranno ripristinate alle impostazioni predefinite selezionando un altro punto o spegnendo la macchina. Per salvare il punto modificato, sfiorare [salva](#).

I controlli disponibili visualizzati possono cambiare in base al punto o alla sequenza caricati. Alcuni punti dispongono di più controlli, e sarà visualizzata una barra controlli supplementari. Sfiorare tale barra per passare a un controllo alternativo per eseguire una diversa impostazione del punto. Sfiorarla di nuovo per ritornare al controllo originale. Le diverse impostazioni dei punti sono descritte in basso.

Qualora fosse necessaria una spiegazione delle icone, sfiorare la freccia a discesa per aprire un pannello con la descrizione delle icone.

Nota: Quando si tenta di superare le impostazioni minime o massime per larghezza e lunghezza, si dovrebbe sentire un segnale acustico. L'impostazione predefinita è sempre visualizzata per mezzo di numeri neri.



Esempio di controllo dell'impostazione del punto

Larghezza del punto

Aumentare o diminuire la larghezza del punto con i tasti + e - del comando. Il numero mostra la larghezza del punto in mm.

Quando si cambia la posizione del punto si potrebbe limitare anche la regolazione in larghezza del punto.

Posizionamento dei punti

È possibile modificare la posizione di determinati punti larghi meno di 7 mm. Usare + per spostare il punto a destra e - per spostarlo a sinistra. Il numero mostra la posizione di inizio dell'ago in mm rispetto alla posizione centrale dell'ago. La macchina include un massimo di 29 posizioni dell'ago (per un punto dritto).

La posizione del punto può essere modificata solo fino al limite della larghezza massima del punto. Quando si cambia Posizionamento punto si limita anche la regolazione in larghezza del punto.

Lunghezza punto

Aumentare o diminuire la lunghezza del punto con i tasti + e - del comando. Il numero mostra la lunghezza impostata del punto in mm. Se si allunga un punto zig-zag o un punto decorativo, l'intero punto risulterà allungato. Se si allunga un punto per il quale è possibile regolare la densità, l'intero punto sarà più lungo, ma la densità dei punti piatti resterà invariata.

Densità punto

Il comando Densità punto regola la densità (la distanza tra i singoli punti cordoncino che costituiscono l'intero punto). La densità non modifica la lunghezza effettiva dell'intero punto.

Sfiorare - per diminuire la densità. Sfiorare + per aumentare la densità. Il numero mostra la distanza tra i punti piatti in mm.

Suggerimento: Diminuire la densità per ottenere effetti visivi diversi, ad esempio durante l'utilizzo di fili speciali.

Specchiatura

Per specchiare il punto o le sequenze di punti in orizzontale, sfiorare Specchiatura in orizzontale. Per specchiare il punto o le sequenze di punti in verticale, sfiorare Specchiatura in verticale.

Suggerimento: Utilizzare il toolbox intelligente per aprire una scorciatoia alla specchiatura.

Nota: Alcuni punti, ad esempio le asole, non possono essere specchiati.



Specchia in orizzontale/ Specchia in verticale

Lungh. dello spacco dell'asola

Impostare la lunghezza dello spacco dell'asola usando + per aumentare e - per diminuire quando si cuce un'asola con il piedino sensore per asole in un unico passaggio.

Tasto ripetizione punto

Quando si applica un bottone è possibile impostare il numero di punti da ripetere. Utilizzare + o - nel controllo per aumentare o ridurre il numero di punti ripetuti.

Tensione del filo

Per ottenere punti di aspetto ottimale e fermi, assicurati che i fili si incontrino uniformemente tra i due strati di tessuto.

Se il filo della bobina è visibile sul lato superiore del tessuto, significa che la tensione del filo nell'ago è eccessiva. Ridurre della tensione del filo nell'ago.

Se il filo superiore è visibile sul retro del tessuto, la tensione del filo è troppo lenta. Aumentare della tensione del filo nell'ago.

Per asole e punti decorativi, è necessario che il filo dell'ago sia visibile sotto la stoffa.

Eseguire alcuni test su una pezza di tessuto di scarto, uguale a quello da cucire, e controllare la tensione.

Pressione del piedino


Sfiorare + per aumentare o - per diminuire la pressione del piedino sul tessuto.

Nella maggior parte dei casi, non è necessario regolare la pressione del piedino. Potrebbero invece richiedere una regolazione eventuali tecniche speciali usate. La pressione aumenta proporzionalmente al numero.


EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Grazie alla funzione EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™, il piedino rileva e regola automaticamente e costantemente la pressione sul tessuto per garantire un trasporto perfetto.

Passare in modalità cucito per vedere l'impostazione effettiva della pressione del piedino sensore per il tessuto selezionato e regolarla.



Tensione corretta



Tensione eccessiva



Tensione insufficiente

Bilanciare

Quando si cuce su tessuti speciali o si esegue una tecnica speciale, potrebbe essere necessario regolare il bilanciamento.

Iniziare cucendo un punto su una pezza di stoffa. Sfiocare l'icona del bilanciamento. Modificare l'anteprima sullo schermo per combaciare con il campione cucito, utilizzando + e - nei controlli. Quando si cuce ancora, il bilanciamento sarà corretto.



Bilanciamento


Opzioni cucitura a mano libera

Tutti i punti sulla macchina possono essere cuciti a mano libera per creare effetti unici.

Selezionare tra le diverse opzioni a mano libera.

Per tutte le cuciture a mano libera è necessario abbassare manualmente le griffe di trasporto e spostare manualmente il tessuto.

Se si cuce a mano libera con il punto dritto, utilizza la piastrina per punto dritto (accessorio opzionale) per ottenere il risultato migliore.



Cucitura a mano libera a bassa velocità

Selezionare a mano libera a bassa velocità per utilizzare i piedini a molla, ad esempio il piedino sensore Q. Abbassare le griffe di trasporto manualmente.

Il piedino a molla si solleva e si abbassa a ogni punto per trattenere il tessuto sulla piastrina dell'ago durante la formazione del punto. Durante il cucito, è necessario spostare il tessuto manualmente.

Suggerimento: Il piedino Sensor Q-Foot e un piedino a molla per cuciture a mano libera con punta aperta opzionale possono essere acquistati presso il rivenditore autorizzato di zona.

Righello a mano libera (opzionale)

Selezionare il piedino con righello a mano libera per utilizzare tale piedino. Abbassare le griffe di trasporto manualmente.

Il piedino resta sospeso sul tessuto mentre si cuce.

Per regolare l'altezza del piedino a pressione, premere il comando relativo ed eseguire le regolazioni.

Cucitura a mano libera

Selezionare Mano libera ad alta velocità per utilizzare i piedi flottanti, ad esempio il piedino R. Abbassare le griffe di trasporto manualmente.

Quando si cuce a bassa velocità, il piedino si solleva e si abbassa ad ogni punto per trattenere il tessuto sulla placca ago durante la formazione del punto. Ad una velocità superiore, il piedino resta sospeso sul tessuto mentre si cuce. Il tessuto deve essere spostato manualmente.

Se durante la cucitura il tessuto si sposta su e giù con l'ago è possibile che alcuni punti vengano saltati. Abbassando l'altezza del piedino si ridurrà lo spazio tra il piedino stesso e il tessuto eliminando i punti saltati.

Nota: fare attenzione a non ridurre troppo l'altezza del piedino. Il tessuto deve muoversi liberamente sotto il piedino.

Per regolare l'altezza del piedino in modalità A mano libera alta velocità, sfiorare il comando relativo ed eseguire le regolazioni.

Nota: Se è attivato A mano libera alta velocità, non utilizzare i piedini a molla per evitare di danneggiarli.

Nota: Se il piedino lo richiede, attivare Sicurezza larghezza punto.

Suggerimento: Sono presenti piedini a mano libera opzionali acquistabili presso il concessionario locale.

Opzioni attaccatura

Queste opzioni consentono di programmare le fermature sia all'inizio che alla fine del punto. È anche possibile programmare un taglio del filo alla fine del punto.

Quando si sfiora l'icona Fermatura, si aprono tre opzioni per consentire di selezionare le varie funzioni; Fermatura all'inizio, Fermatura alla fine e Taglia-filo.

Le Impostazioni sono visualizzate alla voce Funzioni attive.

Nota: Per la fermatura immediata, usare il tasto Fermatura che si trova nella parte anteriore della macchina.



Cucitura con selezione di opzioni di attaccatura

- La fermatura all'inizio sarà eseguita appena si inizia a cucire.
- Premere il pulsante di arresto per eseguire la fermatura. La spia di azionamento si illuminerà per indicare che la macchina finirà il punto ed eseguirà la fermatura.
- Quando viene programmato il taglio del filo, la macchina taglierà automaticamente i fili dopo aver eseguito un punto. L'ago e il piedino si solleveranno.



Fermatura all'inizio / Fermatura alla fine

Salva punto

È possibile scegliere di salvare il file nella cartella Vault o su un dispositivo USB (visibile solo come selezione quando è collegato un dispositivo USB). Sono visibili modelli, punti, sequenze e/o font precedentemente salvati.

Ulteriori informazioni sull'organizzazione dei punti salvati sono disponibili in [File manager](#).

Quando si salva lo stato attuale, si memorizzano le regolazioni ed è possibile continuare in seguito mediante Continua da stato salvato nella pagina di avvio.

Nota: È possibile salvare solo uno stato corrente alla volta.



Pulsante Salva

Tecniche di cucito

In JoyOS ADVISOR™ puoi trovare tutti i tutorial per le tecniche di cucito menzionate di seguito.


Nelle tecniche di base per il cucito sono presenti le tecniche di cucito più comunemente utilizzate.

Cucitura

Una cucitura unisce due pezzi di stoffa utilizzando un margine di cucitura che di solito viene stirato aperto. Nella maggior parte dei casi, i bordi del margine di cucitura vengono rifiniti con un punto di sorfilatura prima di eseguire l'assemblaggio.

Gli assemblaggi sui tessuti elastici devono essere elastici anch'essi. Il punto elastico esegue una cucitura elastica adatta a cucire stoffe elastiche leggere.

La funzione JoyOS ADVISOR™ seleziona la larghezza e lunghezza punto più adatti al peso del tessuto, consigliando piedino e ago.




1. Punto dritto

2. Punto elastico.

Sorfilatura

Bordi del tessuto sovrapposti in modo che non si sfilaccino e rimangano piatti. È più semplice sorfilare un capo prima di montarlo e cucirlo.


La funzione JoyOS ADVISOR™ seleziona la larghezza e lunghezza punto più adatti al peso del tessuto, consigliando piedino e ago.



Cucitura e sorfilatura

Il punto per cucitura/sorfilatura cuce e contemporaneamente sorfila il bordo del tessuto. La tecnica di cucitura/sorfilatura è perfetta per polsini e colletti a coste. Sulla macchina sono disponibili svariati punti per cucire/sorfilare.

La funzione JoyOS ADVISOR™ seleziona il punto più adatto al tessuto eseguendo tutte le regolazioni automaticamente, consigliando piedino e ago.




Imbastitura

L'imbastitura è una cucitura temporanea eseguita per provare un capo, preparare un'arricciatura e cucire dei riferimenti temporanei. La funzione JoyOS ADVISOR™ imposta automaticamente dei punti lunghi e riduce la tensione, in modo che le cuciture siano facili da rimuovere o da tirare per realizzare le arricciature.



Orlo invisibile

L'orlo invisibile crea un orlo invisibile sui capi. Sono due i tipi di orlo invisibile: uno è consigliato per tessuti non elastici pesanti-medi, l'altro per i tessuti elastici. La tecnica dell'orlo invisibile è sconsigliata per i tessuti leggeri o la pelle/vinile.



Orlo

Per la tecnica di orlatura, la funzione JoyOS ADVISOR™ seleziona l'orlo visibile o impunturato più adatto al tipo ed al peso del tessuto. Nel caso di tessuti non elastici, pelle e vinile, viene selezionato un punto dritto; per tessuti elastici, vengono scegli dei punti elastici.

Asole

La funzione JoyOS ADVISOR™ seleziona l'asola e il punto ottimali per il tessuto utilizzato. Per realizzare le asole, è necessario utilizzare un'interfaccia o uno stabilizzatore.

Cucire un'asola di prova su uno scampolo di tessuto per verificare che sia della lunghezza desiderata.

Misurare la distanza desiderata dall'orlo del tessuto e aggiungere la lunghezza dell'asola.

Durante la cucitura collocare l'orlo finito del tessuto con lo stabilizzatore sotto il piedino, nella direzione opposta all'Utente.


Utilizzare il contrassegno sul tessuto per posizionare il punto d'inizio.

Asola manuale

Le asole manuali sono consigliate per il tessuto pesante. Per cucire un'asola manuale, usare il pedino per asole C.

1. Cucire la prima colonnina per la lunghezza desiderata per l'asola.
2. Sfiocare il tasto di retromarcia. La macchina cuce la travetta e la seconda colonnina.
3. Quando le colonnine sono allineate, sfiorare il tasto di retromarcia per cucire la seconda travetta.


È possibile utilizzare l'icona di ripetizione delle asole per eseguire copie identiche. L'icona di ripetizione delle asole è visibile solo quando si cuce un'asola manualmente. Deselezionare per annullare la funzione.



Direzione di cucitura per asole senza punti cordoncino oppure con punti cordoncino ma con il pedino C.

Asola automatica


Se si cuciono asole su tessuto leggero, medio, elastico leggero o vinile è possibile utilizzare il pedino sensore per asole in un unico passaggio. Il pedino per asole in un unico passaggio cucirà le asole automatiche. Consultare ulteriori informazioni sulle modalità di innesto del pedino sensore per asole in un unico passaggio.



Direzione di cucitura per asole a punto cordoncino realizzate con il pedino sensore per asole in un unico passaggio.

Asola cordonata

Le asole cordonate sono consigliate per la cucitura di asole su tessuti elastici medi o pesanti. Utilizzare i fili degli speroni per un aspetto più stabile, robusto e professionale. Utilizzare filo degli speroni di cotone perlato o normale. Innestare il pedino per asole C e utilizzare lo sperone sul retro del pedino per tenere il cordoncino durante il cucito.



Applicazione programmabile di bottoni


Con la macchina, bottoni, automatici, gancetti e occhielli vengono applicati rapidamente. Selezionare applicazione bottoni della funzione JoyOS ADVISOR™.

Quando si applica un bottone è possibile impostare il numero di punti da ripetere. Utilizzare + o - nel controllo per aumentare o ridurre il numero di punti ripetuti.

Nota: Quando si utilizzano tessuti leggeri, collocare l'estremità sottile della piastrina elevatrice sotto il bottone. L'estremità doppia va utilizzata per i tessuti più pesanti. Tenere in posizione il tessuto con del nastro trasparente.

Nota: Per la maggior parte dei bottoni è impostata la larghezza consigliata di 3,0. Se si cuce un bottone piccolo oppure molto largo, ridurre (-) o aumentare (+) la larghezza del punto in modo che l'ago, spostandosi, fermi i fori del bottone.

Nota: È possibile acquistare, dal rivenditore autorizzato, il pedino opzionale per l'applicazione di bottoni.



Punti tapering

Il menu Assottigliamento sarà visibile quando si seleziona un punto dal menu dei punti di assottigliamento. Sfiare il menu tapering per selezionare i diversi angoli di inizio e fine tapering. La macchina eseguirà la rastrematura iniziale e poi proseguirà con il punto selezionato. Dopo aver cucito la lunghezza desiderata, sfiorare il tasto di retromarcia. Viene eseguita la rastrematura di fine punto.

Selezionare “off” se si desidera disattivare il tapering all'inizio o alla fine del punto. Se si deseleziona il tapering sia all'inizio sia alla fine, il punto sarà un punto regolare, non rastremato.

Punti speciali per piedini opzionali



Include punti speciali come il punto annodato e punti per orlo. Queste tecniche potrebbero richiedere piedini e accessori specifici, come indicato dall'icona del piedino opzionale sullo schermo.

Suggerimento: Informazioni dettagliate sul punto attualmente selezionato sono visualizzate nelle informazioni sui punti.

Tecniche di cucito esclusive

Punti a tema

I punti a tema sono punti combinati in gruppi di quattro punti studiati per essere cuciti insieme in combinazioni casuali. Sfiare il pulsante di retromarcia sulla parte anteriore della macchina o il pulsante di retromarcia sullo schermo per modificare il punto successivo nel gruppo. Se si sfiora due volte il pulsante di retromarcia velocemente si passerà al punto successivo del gruppo.



Esempio di punto a tema




Pulsante retromarcia sullo schermo

Punti ornamentali

I punti fashion sono punti decorativi di cui è possibile modificare l'aspetto dopo la cucitura per ottenere un effetto speciale. È possibile decorare tali punti con cristalli o tagliarli per ottenere un effetto nappa.

I punti nappa vengono ottenuti cucendo diversi fili uno sopra l'altro. È possibile lasciare i punti come sono e tagliare per creare un effetto 3D. Tagliare i punti lunghi proprio all'orlo e dal lato superiore del tessuto. Per facilitare il taglio utilizzare un taglia-asole.

Suggerimento: Per fili più pesanti utilizzare il Piedino a imbuto speciale opzionale per ottenere un miglior trasporto.



Esempio di punto nappa

Messaggi popup relativi al cucito

Per rendere l'esperienza di cucito il più comoda possibile, la macchina comunica con l'utente utilizzando messaggi pop-up. Tali messaggi possono contenere avvisi, consigli, informazioni o richiedere di eseguire un'azione.

Di seguito sono elencati e spiegati alcuni dei messaggi che potrebbero essere visualizzati.

Filo della bobina in esaurimento

Quando il filo della bobina sta per esaurirsi, viene visualizzato un messaggio popup che avvisa che tra breve sarà necessario sostituire la bobina. Se si desidera continuare a cucire senza sostituire la bobina, premere il pedale, ma non chiudere il popup.

Dopo aver sostituito la bobina, sfiorare OK nel popup.

Sicurezza della larghezza del punto

Se Sicurezza larghezza punto è attivato, sarà visualizzato il seguente messaggio pop-up selezionando un punto non adatto alla funzione.

Non utilizzare l'infilata-ago automatico

Se si utilizza un ago doppio, sfiorare OK e infilare manualmente. Se si utilizza un ago normale, sfiorare OK e deselezionare ago doppio nelle impostazioni. Premere ancora il pulsante dell'infilata-ago automatico.

Rimuovere il piedino sensore per asole in un unico passaggio

Rimuovere il piedino Sensormatic per asole in un solo passaggio prima di realizzare quanto segue:

- Si sta cucendo un punto diverso da un punto asola.
- cucire un'asola che non è possibile cucire con il piedino per asole Sensormatic.
- Cucitura di un'asola regolata salvata senza piedino per asole Sensor One-Step nella cartella CREATIVATE.

Controllo filo dell'ago

La macchina si arresta automaticamente in caso di esaurimento o rottura del filo nell'ago. Infilare nuovamente il filo nell'ago, chiudere il popup e cominciare a cucire.

Attenzione.

Se la macchina si arresta e appare questo popup sullo schermo, è necessario arrestare il cucito. Attendere un momento e sfiorare OK quando è attiva. Controllare la misura e la condizione dell'ago. Controllare la corretta infilatura.

Ago doppio

Il seguente messaggio popup viene visualizzato quando si seleziona un punto non adatto all'ago doppio.

7 Sequenza


The background features a grid of light blue diamonds. Overlaid on this are several semi-transparent geometric shapes: a large pink trapezoid on the left, a purple trapezoid on the right, and a central pink trapezoid that overlaps the purple one.

Sequenza - Panoramica

In Sequenza, è possibile creare e regolare una sequenza di punti. Combinare vari punti da 7 mm e font di cucitura presenti nella macchina Vault o su un dispositivo USB. Anche i punti creati con la funzione Topaz™ 55Q possono essere inseriti in una sequenza. È possibile creare sequenze di lunghezza massima pari a 500 mm (20"). Puoi vedere quanto è lunga la tua sequenza reale nell'area delle informazioni.



Sfiorare per aprire Sequenza



- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Annulla | 9. Specchia in orizzontale/Specchia in verticale | 16. Larghezza/posizione del punto |
| 2. Opzioni ingrandimento | 10. Cancella | 17. Salva |
| 3. Sequenza in dimensioni reali | 11. Tastiera | 18. File Manager |
| 4. Comandi inseriti | 12. Seleziona tutto | 19. Menu Font |
| 5. Duplica | 13. Selezione multipla | 20. Menu Punti |
| 6. Comando di arresto | 14. Scorrimento tra punti | 21. OK |
| 7. Comando fermatura | 15. Lunghezza punto/Densità punto | |
| 8. Comando taglia-filo | | |

Introduzione a Sequenza

Per iniziare a creare una sequenza, selezionare il punto e/o lettera desiderati e aggiungerlo alla sequenza. La posizione attiva è contrassegnata da un cursore e il punto o la lettera selezionati saranno evidenziati. È possibile regolare soltanto il punto o i punti selezionati. I punti inseriti saranno collocati nella posizione del cursore.

Sfiorare Selezione multipla per selezionare diversi punti in una sequenza. Fare clic su Seleziona tutto per selezionare tutti i punti.

Spostare il cursore nella sequenza usando le frecce. Il numero di punti selezionati e il numero totale di punti nella sequenza vengono mostrati tra le frecce. Cucendo una sequenza è possibile iniziare da qualsiasi punto della stessa. Utilizzare le frecce per scorrere la sequenza.

Nota: Non è possibile programmare le asole e i punti a quattro direzioni.

Modificare e regolare la sequenza

Regolare l'impostazione del punto.

È possibile regolare la lunghezza e la larghezza o modificare la densità o la posizione del punto selezionato. Le regolazioni funzionano come in [modalità Cucito](#).

Duplica

Per duplicare un punto, spostare il cursore sul punto in questione. Sfiorare l'icona Duplicare per copiare il punto selezionato.

Nota: Se si eseguono le regolazioni sul punto prima della duplicazione, il punto copiato includerà le regolazioni.

Sfiorare a lungo per visualizzare un popup in cui inserire il numero esatto di copie che si desidera inserire.

Elimina

Se si desidera cancellare un punto o una lettera, toccare il punto o spostare il cursore sul punto o lettera in questione e sfiorare Elimina. Sfiorare a lungo per eliminare l'intera sequenza.

Comandi di sequenza

Nella sequenza è possibile inserire comandi di attaccatura, arresto e taglio del filo. Questi comandi saranno inclusi nella sequenza e saranno sempre realizzati quando la si cuce.

Usare il comando di fermatura se si desidera una fermatura salda. I comandi di fermatura possono essere inseriti ovunque nella sequenza.

Se si desidera arrestare la macchina, inserire un comando di arresto. Tale operazione è utile ad esempio alla fine della sequenza se si desidera cucirla soltanto una volta o per creare una sequenza in varie file.

Inserire il comando di taglio-filo se si desidera che la macchina fermi e tagli i fili e sollevi il piedino.

Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera aggiungere un comando. Selezionandolo, alla sequenza sarà aggiunta un'icona. Ciò conferma l'avvenuto inserimento del comando e inoltre mostra il punto in cui il comando sarà realizzato nella sequenza.

Nota: i comandi compariranno sullo schermo nell'ordine in cui sono stati programmati.

Salvare una sequenza

È possibile salvare il file toccando il pulsante Salva. È possibile scegliere di salvare il file nella cartella Vault o su un dispositivo USB. Sono visibili punti, sequenze e/o font precedentemente salvati.



Pulsante Salva

Imparare a organizzare i file salvati nel [File manager](#).

Cucire la propria sequenza

Per cucire la sequenza, caricarla in modalità cucito sfiorando il pulsante OK in Sequenza.

Regolazione dell'intera sequenza

Per regolare l'intera sequenza, andare in modalità Cucito sfiorando OK. Le modifiche eseguite in Modalità cucito interessano l'intera sequenza. Consultare ulteriori informazioni relative a [Modifica punto](#).

Uso di Sequence in Modalità cucito

In modo cucito è possibile iniziare da qualsiasi punto della stessa. Utilizzare le frecce per scorrere la sequenza. In Modalità cucito è possibile modificare l'interna sequenza.

Se ci si trova in modalità cucito e si vuole modificare un punto della sequenza, sfiorare “Modifica in sequenza” e il punto sarà aperto nella sequenza. Eseguire le regolazioni e sfiorare OK per caricarle nuovamente nella Modalità cucito. Sfiore Annulla per annullare.

Nota: Sfiore a lungo nella area di cucito per aprire il Toolbox intelligente e accedere a Modifica in Sequenza.

Messaggi pop-up in Sequenza

Per rendere l'esperienza di cucito il più comoda possibile, la macchina comunica con l'utente utilizzando messaggi pop-up. Tali messaggi possono contenere avvisi, consigli, informazioni o richiedere di eseguire un'azione.

Di seguito sono elencati e spiegati alcuni dei messaggi che potrebbero essere visualizzati.

Impossibile aggiungere punti alla sequenza

Alcuni punti non possono essere inseriti in una sequenza, ad esempio asole e menu di punti speciali come ad esempio i punti in quattro direzioni.

Raggiunto numero massimo di punti

Il punto che si sta tentando di aggiungere allungherebbe eccessivamente la sequenza. La sequenza di punti può avere una lunghezza massima di circa 500 mm e contenere non più di 199 punti e comandi. Se la sequenza supera la lunghezza massima, sarà visualizzato il presente popup.

8 Impostazioni



Impostazioni cucito

Sollevamento automatico piedino

Se selezionato, la macchina solleva automaticamente il piedino nelle seguenti situazioni:

- Quando si ferma la macchina per cucire con l'ago abbassato, il piedino si solleva automaticamente in posizione di rotazione.
- Dopo un taglio, il piedino viene sollevato.

Deselezionandolo, il piedino resta abbassato anche se la macchina si arresta con l'ago in posizione abbassata.

Taglia-filo automatico

Se selezionato, i fili vengono tagliati automaticamente nelle seguenti situazioni:

- In occasione dei comandi di taglio in punti e sequenze.
- Dopo aver cucito un punto singolo ad esempio un monogramma o un occhio.

Deselezionandolo, non si realizza alcun taglio automatico del filo.

Nota: Deselezionare se si utilizzano accessori opzionali innestati nei due fori della piastrina dell'ago proprio sopra il copribobina, per impedire danni al taglia filo automatico posizionato sotto la piastrina dell'ago.

Opzioni di limitazione del punto

Impostare la macchina su Sicurezza larghezza punto o selezionare la dimensione dell'ago doppio per limitare la larghezza del punto e il posizionamento del punto. Ciò minimizzerà il rischio di rottura dell'ago quando si esegue la cucitura con accessori che non consentono di utilizzare l'intera larghezza del punto.


Posizione di arresto dell'ago

Se nelle Impostazioni si seleziona Ago su, la macchina si arresterà con l'ago sollevato. Se nelle Impostazioni si seleziona Ago giù, la macchina si arresterà con l'ago abbassato.

È anche possibile configurare questa impostazione sfiorando il pulsante Ago Su/Giù sulla parte frontale della macchina.

Pressione del piedino

Nella maggior parte dei casi, non è necessario regolare la pressione del piedino. Potrebbero invece richiedere una regolazione eventuali tecniche speciali usate. La pressione aumenta proporzionalmente al numero.



Opzioni attaccatura

Queste opzioni consentono di programmare le attaccature sia all'inizio che alla fine del punto. È anche possibile programmare un taglio del filo alla fine del punto.

Nota: Per la fermatura immediata, usare il tasto Fermatura che si trova nella parte anteriore della macchina.

Impostazioni di visualizzazione e audio

Le impostazioni della macchina saranno salvate, anche allo spegnimento della macchina.

Lingua

Selezionare la lingua desiderata. Tutti i testi della macchina saranno modificati al riavvio.

Formato ora

Impostare il formato a 12 o 24 ore.

Fuso orario

Qui è possibile configurare il fuso orario. L'orologio è preimpostato sull'ora UTC (tempo coordinato universale). Ad esempio, l'ora di Londra è UTC +/- 0 ore, l'ora di New York è UTC -5 ore e l'ora di Sydney è UTC +10 ore. Scorrere le zone orarie fino a trovare la propria.

Funzioni timer

È possibile impostare un allarme e trovare un cronometro.

Utilizzo della macchina

Mostra il numero di ore di cucito effettuato con la macchina dall'ultimo reset del timer. È possibile ripristinare questo contatore sfiorando "Reset".

Spegnimento automatico

La macchina si spegnerà automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

Lo stato corrente verrà salvato ed è possibile ripristinarlo quando la macchina viene nuovamente attivata.

Si riceverà una notifica prima dello spegnimento della macchina.


È possibile modificare la durata prima che la macchina si spenga nelle impostazioni.

Volume audio

Modificare il volume audio utilizzando il cursore a scorrimento. La regolazione del volume ha effetto su tutti i suoni della macchina. Se il cursore si trova completamente a sinistra, il volume è azzerato.

Ripeti audio

Quando è attivo, il segnale per alcuni popup di avviso o attenzione viene ripetuto a intervalli fino a che il popup non viene chiuso.



Luce da lavoro a LED

Regolare la luminosità delle luci LED per adattarle alle condizioni di illuminazione dell'ambiente di cucito. Spostare il cursore a destra per aumentare la luminosità e a sinistra per diminuirla.

Unità

Sfiorare millimetri o pollici per impostare l'unità di misura preferita.

Personalizza le impostazioni

Nome della macchina

Toccare per selezionare un nome per la macchina. Un nickname può essere utile quando si possiede più di una macchina, per distinguere una macchina da un'altra quando si lavora CREATIVATE.

Nome utente

Toccare per selezionare un nome utente.

Temi colore

Per impostare il tema di colore preferito sulla macchina.

Testo della barra inferiore

Selezionare se si desidera avere o meno del testo insieme alle icone nella barra inferiore.

Personalizzare l'area di lavoro


Selezionare questa casella per consentire di spostarsi tra le funzioni utilizzate spesso e personalizzarle sullo schermo.

Bloccare schermo

Se si seleziona questa funzione, lo schermo si blocca automaticamente dopo un periodo di 10 secondi di inattività. Si aprirà una finestra popup e lo schermo rimarrà bloccato fino a quando non viene sfiorato OK.


Mostra sempre il timer nella barra superiore

Quando selezionato, il timer viene sempre visualizzato nella barra superiore.




Impostazioni WiFi

Nelle impostazioni WiFi è possibile attivare/disattivare il WiFi sulla macchina, cercare reti disponibili e connettersi a tali reti. In caso di collegamento a una rete con accesso a internet, sarà sempre disponibile l'aggiornamento firmware più recente.



CREATIVATE Impostazioni

Nelle impostazioni è possibile accedere al proprio account CREATIVATE. Con un account sarà possibile accedere ai servizi CREATIVATE.



Info macchina

Le informazioni macchina contengono informazioni tecniche relative alla macchina come: numero di serie macchina, indirizzo MAC della macchina e firmware corrente. Nelle informazioni macchina è possibile cancellare un account utente e i file utente.

← Machine Information

Machine Serial Number -

Machine MAC Address -

Current Firmware

Machine build-7 (2025-02-04)

Clear User Account and All Files
Restore machine to factory settings. User account settings and all stored files will be removed.


Clear All

9 File Manager

Panoramica su File Manager

Sfiorare l'icona della cartella nel pannello del menu per aprire File Manager.

File Manager viene utilizzato per aprire i file. I file salvati possono essere memorizzati nella cartella Vault o su un dispositivo USB collegato alla macchina Topaz™ 55Q.



- | | | |
|--|--|--|
| 1. Vault | 5. Selezione multipla | 9. Incolla |
| 2. Dispositivo USB | 6. Creare nuova cartella | 10. Taglia |
| 3. Salire di un livello cartelle | 7. Area di selezione | 11. Cancella |
| 4. Rinomina file o cartella | 8. Copia | 12. Vista elenco/miniature |

Formati di file

La macchina Topaz™ 55Q può caricare i seguenti formati di file:

- .SH7 (file di punti)
- .JOS, .VPP (file di progetto)

Nota: se il tipo di file o la versione del file non è supportata dalla macchina, o il file è danneggiato, sarà mostrato nell'area di selezione come file non riconoscibile.

Come sfogliare File Manager

Memorizzare i propri file nella cartella Vault o su un dispositivo USB collegato alle porte USB. Il dispositivo USB è disponibile solo quando alla macchina è collegata un dispositivo USB.

Per visualizzare i contenuti, toccare la cartella Vault o il dispositivo USB. Scorrere con l'altro dito verso l'alto e verso il basso per visualizzare i contenuti. I file di disegno o i file di font sono visualizzati come miniature o con un'icona in funzione della selezione Vista Elenco o Vista miniature.

Aprire un file o cartella

Sfiorare un file per leggerne le relative informazioni nell'apposita area. Sfiore a lungo un file per caricarlo.

Un file di font di cucito sarà caricato in Sequenza.

Sfiorare a lungo una cartella per aprirla. Il contenuto della cartella viene visualizzato nell'area di selezione.

Selezione multipla

Se si desidera selezionare più file allo stesso tempo, toccare l'icona di multi-selezione. Dopo aver attivato la Selezione multipla, sfiorare i file che si vogliono utilizzare.



Nota: Se si tenta di caricare una varietà di file/cartelle contemporaneamente che si aprono in diverse modalità/schermate, verrà visualizzato un messaggio pop-up.

Cartella Vault

Salvare i file nella cartella Vault sulla macchina. Verificare di aver effettuato l'accesso a un account CREATIVATE.

Dispositivo USB

Il menu del dispositivo USB è attivo solo quando alla macchina è collegato un dispositivo USB. Sfiore il menu del dispositivo USB per visualizzare tutte le periferiche collegate. Sfiore un dispositivo USB per esplorarlo.

I file visibili nella sezione USB sono elencati in Formati file.

Nota: Se si seleziona Elimina tutto mentre si è in USB, si elimineranno tutti i file sul dispositivo USB, anche quelli non visibili sulla macchina.

Vista elenco/miniature

Sfiore il pulsante Vista elenco/miniature per passare dall'elenco dei file alle icone miniatura e viceversa. Nella vista elenco ciascun file viene mostrato con nome e tipo. Nella vista miniatura ciascun file viene mostrato con nome e miniatura.



Vista elenco/miniature

Sali di un livello cartella

Usare l'icona Spostarsi di un livello cartella per avanzare attraverso i livelli di cartelle. È possibile avanzare fino al primo livello. Nell'area di selezione vengono visualizzati di volta in volta i file e le cartelle contenuti in ogni livello. Sfiore a lungo una cartella per aprirla.



Sali di un livello cartella

Organizzare

Di seguito sono riportate le istruzioni per imparare a organizzare i file nel file manager.

Crea nuova cartella

Sfiorare l'icona Crea nuova cartella per creare una nuova cartella nella posizione corrente. Si apre un messaggio popup in cui è possibile inserire un nome per la cartella.



Crea nuova cartella

Rinominare file o cartella

Per cambiare il nome di una cartella o di un file, sfiorarlo e poi sfiorare l'icona Rinomina file o cartella. Si apre un messaggio popup in cui è possibile inserire il nuovo nome per il file o la cartella.



Rinominare

Spostare file o cartella

Usare Taglia e Incolla per spostare un file o una cartella in un'altra posizione.

Selezionare il file o la cartella, poi sfiorare l'icona Taglia. Aprire la cartella in cui si desidera collocare la selezione. Sfiorare l'icona Incolla. Il file o la cartella sono rimossi dalla posizione originale e memorizzati nella nuova cartella.

Nota: Attivare multi-selezione per poter selezionare e spostare più file e/o cartelle alla volta.



Taglia



Incolla

Copiare file o cartella

Usare Copia e Incolla per spostare un file o una cartella in un'altra posizione.

Selezionare il file o la cartella, poi sfiorare l'icona Copia. Aprire la cartella in cui si desidera collocare la selezione. Sfiorare l'icona Incolla. Il file o la cartella vengono memorizzati nella nuova cartella, ma gli originali rimangono nella cartella precedente.

Nota: Attivare multi-selezione per poter selezionare e spostare più file e/o cartelle alla volta.



Copia



Incolla

Cancellare un file o una cartella

Per eliminare un file o una cartella, selezionarli e poi sfiorare l'icona Elimina. Viene visualizzato un pop-up che chiede di confermare la cancellazione. Se si elimina una cartella, tutti i file al suo interno saranno anch'essi eliminati.

Per cancellare tutti i file e cartelle nella cartella attualmente aperta, sfiorare l'icona Elimina per alcuni secondi. Viene visualizzato un pop-up che chiede di confermare la cancellazione.

Nota: Se si seleziona Elimina tutto mentre si è in USB, si elimineranno tutti i file sul dispositivo USB, anche quelli non visibili sulla macchina.



Cancella

Messaggi popup in File manager

Per rendere l'esperienza il più comoda possibile, la macchina a volte comunica con l'utente utilizzando messaggi pop-up. Tali messaggi possono contenere avvisi, consigli, informazioni o richiedere di eseguire un'azione.

Di seguito sono elencati e spiegati alcuni dei messaggi che potrebbero essere visualizzati.

Cancellare?

Quando si cancella un file o una cartella, sarà necessario confermare la cancellazione nel messaggio popup visualizzato sullo schermo. Si tratta di una misura precauzionale per evitare cancellazioni accidentali.

Memoria insufficiente

Quando resta solo una scarsa quantità di memoria disponibile, la macchina avviserà una volta. Se si continua a riempire lo spazio, non compariranno ulteriori avvisi fino a quando lo spazio non sarà completamente esaurito. Utilizzare la funzione taglia e incolla per spostare i file su un dispositivo USB e liberare spazio.

Cartella già esistente

Non è possibile creare una nuova cartella con lo stesso nome di un'altra cartella sullo stesso livello. Creare la cartella a un livello diverso o assegnarle un nome diverso.

Impossibile caricare la combinazione di tipi di file selezionata

Non è possibile caricare alcune combinazioni di file nella stessa destinazione utilizzando la Multi-selezione.

I0 Manutenzione


Pulizia dell'esterno della macchina

Per preservare la macchina per cucire in buono stato, è necessario pulirla periodicamente. Non è necessaria alcuna lubrificazione (oliatura).


Pulire la superficie esterna della macchina per cucire con un panno morbido, per rimuovere polvere o filaccia.

Pulire lo schermo con un panno di microfibra pulito, morbido e leggermente umido.

Rimozione della piastrina dell'ago e pulizia dell'area della capsula

 *Spegnere la macchina.*


Rimuovere il piedino. Rimuovere la copertura della bobina. Inserire il cacciavite in dotazione sotto la piastra dell'ago, come mostrato, e ruotare delicatamente per smontare la piastra. Pulire le griffe con lo spazzolino incluso negli accessori.



Pulizia della zona sottostante la bobina

Pulire la zona sotto la capsula dopo aver cucito vari progetti o in qualsiasi momento si noti un accumulo di filacce.


Sollevare e rimuovere il supporto (A) dalla parte anteriore della capsula della bobina. Rimuovere la capsula della bobina (B) sollevandola. Pulire con lo spazzolino.

 *Fare attenzione quando si pulisce l'area intorno al coltello del Taglia-filo automatico (C).*

Reinserire la capsula della bobina e il relativo supporto.


Nota: Non soffiare aria vicino alla capsula della bobina, per evitare d'introdurre nella macchina polvere e filaccia.

Nota: Rimuovere regolarmente filacce e fili dall'area della bobina. Controllare l'area durante la sostituzione della piastrina ago.



Sostituzione della placca ago

Posizionare la piastra dell'ago in modo che si inserisca in posizione nella tacca sul lato posteriore (A). Premere la piastra dell'ago finché non scatta udibilmente in posizione (B). Riposizionare il copri bobina.



Risoluzione dei problemi

Nella guida alla risoluzione dei problemi si trovano le soluzioni ai possibili problemi che possono verificarsi con la macchina. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale HUSQVARNA® VIKING® che sarà lieto di fornire assistenza.

Problemi generali

L'allarme della bobina non funziona?	Ripulire la filaccia dalla zona della bobina e usare esclusivamente bobine HUSQVARNA® VIKING® originali approvate per questo modello.
Il taglia-filo non taglia il filo?	Smontare la placca ago ed eliminare la filaccia dall'area della bobina. Abilitare il taglia-filo automatico nel menu Impostazioni.
La macchina per cucire non trasporta il tessuto?	Assicurarsi che la macchina non sia impostata per il cucito a mano libera. Assicurarsi che le griffe di supporto siano sollevate.
Il punto è diverso da quello impostato, il punto è irregolare o stretto?	Disattivare l'ago doppio o la sicurezza larghezza punto nel menu Impostazioni.
L'ago si spezza?	Inserire l'ago correttamente, secondo le descrizioni, vedere <u>Sostituzione dell'ago, pagina 32</u> . Utilizzare un ago adatto al tessuto selezionato. Vedere <u>Selezione della combinazione filo/ago corretta, pagina 34</u> .
La macchina non cuce?	Controllare che tutte le spine siano saldamente inserite nella macchina e nella presa di rete.
Risultato insoddisfacente	Utilizzare solamente accessori studiati per la propria macchina Topaz™ 55Q. Seguire le indicazioni a schermo.
Lo schermo della macchina e/o i tasti funzione non rispondono quando vengono sfiorati	Le prese e i tasti funzione sulla macchina possono subire gli effetti dell'elettricità statica. Se lo schermo non risponde ai comandi tattili, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema si ripete, rivolgersi al concessionario autorizzato HUSQVARNA® VIKING®.
Nel corso della cucitura su tessuti pesanti e/o densi la macchina emette un suono diverso dal normale suono emesso durante la cucitura?	Il suono non indica un malfunzionamento. La macchina è dotata di una funzione di trapuntatura che aiuta l'ago a penetrare tessuti pesanti e/o densi. Il suono viene causato dal piedino e tessuto che si sollevano con l'ago. Aumentare la pressione del piedino per impedire al piedino di sollevarsi. Se il suono non sembra collegato alla funzione di trapuntatura, contattare l'assistenza autorizzata HUSQVARNA® VIKING®.

L'infilata ago automatico non funziona correttamente?

La cruna dell'ago è troppo piccola per il filo	Utilizzare un ago più grande o un filo più leggero. Vedere <u>Selezione della combinazione filo/ago corretta, pagina 34</u>
State utilizzando un filo speciale come il filo "invisibile" o elastico, metallico o metallico piatto o pesante?	I filati speciali potrebbero non essere afferrati dal gancio dell'infilata ago automatico. Se ciò accade, l'ago non verrà infilato. Provare nuovamente l'infilata-ago o infilare l'ago manualmente.

L'ago non è infilato.	L'infila-ago è filettato erroneamente. Filettare nuovamente e riprovare. Se si utilizza un filo troppo spesso per l'ago, l'infila ago potrebbe non riuscire a tirare l'ago attraverso la cruna. Passare a una filettatura più leggera e riprovare.
Il filo è attorcigliato nell'infila-ago.	Rimuovere il filo con cautela per non danneggiare il piccolo gancio che scorre attraverso la cruna. Una volta rimosso il filo, eseguire nuovamente la filettatura e riprovare.
L'infila-ago automatico ritorna nella rispettiva posizione iniziale.	Per l'assistenza contattare il concessionario HUSQVARNA® VIKING® autorizzato.

La macchina salta i punti

L'ago è stato inserito in modo corretto?	Inserire l'ago correttamente, secondo le descrizioni, vedere <u>Sostituzione dell'ago, pagina 32</u> .
È stato inserito un ago sbagliato?	Usare il sistema di aghi 130/705 H. Utilizzare un ago adatto al tessuto e al filo selezionati. Vedere <u>Selezione della combinazione filo/ago corretta, pagina 34</u> .
L'ago è piegato o smussato?	Inserire un nuovo ago.
La macchina è stata infilata in modo corretto?	Rimuovere completamente il filo e infilare nuovamente la macchina, vedere <u>Infilatura del filo superiore, pagina 33</u> .
Si usa il piedino corretto?	Inserire il piedino corretto.
L'ago è troppo piccolo per il filo?	Sostituire l'ago.
Il tessuto si sposta in su e in giù insieme all'ago mentre si cuce a mano libera?	Se si utilizza il piedino per ricamo/rammendo R, ridurre l'altezza del pern nel menu delle impostazioni con piccoli incrementi fino a risolvere il problema.

Il filo nell'ago si spezza

L'ago è stato inserito in modo corretto?	Inserire correttamente l'ago, vedere <u>Sostituzione dell'ago, pagina 32</u> .
È stato inserito un ago sbagliato?	Usare il sistema di aghi 130/705 H. Utilizzare un ago adatto al tessuto e al filo selezionati. Vedere <u>Selezione della combinazione filo/ago corretta, pagina 34</u> .
L'ago è piegato o smussato?	Inserire un nuovo ago.
La macchina è stata infilata in modo corretto?	Rimuovere completamente il filo e infilare nuovamente la macchina, vedere <u>Infilatura del filo superiore, pagina 33</u> .
Il filo scivola verso il basso e viene catturato nella parte inferiore della spoletta?	Utilizzare una rete per il filo sopra il rocchetto. Vedere <u>Infilatura - Suggerimenti, pagina 36</u> .
L'ago è troppo piccolo per il filo?	Cambiare l'ago con uno di dimensioni corrette per il filo.
Il filo usato è di mediocre qualità, attorcigliato o troppo asciutto?	Cambiarlo con un filo di qualità superiore acquistato presso un concessionario HUSQVARNA® VIKING®.
Si utilizza un blocca-spola troppo piccolo e il filo fuoriesce al di sopra della bobina?	Usare un blocca-spola leggermente più grande della spoletta.
Il blocca-spola è in posizione ottimale?	Tentare le varie posizioni del porta-spola (verticale o orizzontale).

La fessura sulla placca ago è danneggiata?	Sostituire la placca ago.
La tensione del filo è troppo elevata per il filo selezionato?	Diminuire la tensione del filo in piccoli incrementi fino alla risoluzione del problema.

Il filo della bobina si rompe

Si utilizza la bobina corretta?	Utilizzare solamente bobine studiate per la propria macchina Topaz™ 55Q.
La bobina è stata inserita correttamente?	Controllare il filo della bobina.
La fessura sulla placca ago è danneggiata?	Sostituire la placca ago.
La zona della bobina è piena di filaccia?	Ripulire la filaccia dalla zona della bobina e usare esclusivamente bobine Pfaff approvate per questo modello.
La bobina è caricata correttamente?	Caricare una nuova bobina.

La cucitura ha punti non uniformi.

La tensione del filo è corretta?	Controllare la tensione del filo dell'ago. Rimuovere completamente il filo e infilare nuovamente la macchina, vedere Infilatura del filo superiore, pagina 33 .
Il filo usato è troppo spesso o attorcigliato?	Sostituire il filo.
Il filo della bobina è avvolto in modo regolare?	Controllare il caricamento della bobina.
Si usa l'ago corretto?	Inserire correttamente un ago adatto come descritto, vedere Sostituzione dell'ago, pagina 32 . Utilizzare un ago adatto al tessuto selezionato. Vedere Selezione della combinazione filo/ago corretta, pagina 34 .

Il trasporto non funziona o funziona in modo irregolare.

La macchina è stata infilata in modo corretto?	Rimuovere completamente il filo e infilare nuovamente la macchina, vedere Infilatura del filo superiore, pagina 33 .
La lanugine prodotta durante il cucito si è depositata tra le file di dentini della griffa?	Rimuovere la placca ago e pulire le griffe con una spazzola.
È attiva l'impostazione a mano libera?	Disattivare l'impostazione a mano libera in modalità Cucito.
Le griffe sono abbassate?	Assicurarsi che le griffe di supporto siano sollevate.
Si usa il piedino corretto?	Inserire il piedino corretto.

Risoluzione dei problemi di connettività

Impossibile connettersi alla rete WiFi

La macchina non si connette alla rete Wi-Fi	Verifica che il Wi-Fi sia abilitato sulla macchina. Sfiora il pulsante Wi-Fi sulla barra superiore o vai a Impostazioni Wi-Fi. Verifica che la macchina rilevi il segnale della tua rete Wi-Fi. Se il segnale è assente, avvicina la macchina al router Wi-Fi. Assicurati di aver selezionato la tua rete Wi-Fi.
La macchina non dispone di connessione internet	Verificare che il router WiFi abbia accesso a internet.
La rete WiFi è protetta da password	Verificare di aver selezionato la propria rete WiFi e di aver inserito la password corretta. Se non si conosce la password, contattare l'amministratore della rete.

Assistenza

Far controllare regolarmente la macchina per cucire dal rivenditore autorizzato di zona.

Se dopo avere seguito le presenti informazioni sulla risoluzione dei problemi si hanno ancora problemi, contattare il rivenditore. È utile portare anche il tessuto, filo e stabilizzatore con sé. Portare anche, se disponibile, un tratto di cucito che mostra il problema. Un campione di cucito spesso può rivelare più informazioni delle parole e aiutare il tecnico a diagnosticare il problema.

Parti e accessori non originali

La garanzia non copre difetti o danni dovuti all'uso di accessori o parti non originali.

Specifiche tecniche

Velocità di cucitura 1000 punti/minuto massimo	Tensione nominale 100–240V, 50–60Hz	Assorbimento nominale <100 W
LED luminosi	Modello del pedale FR5	Classe di sicurezza II (Europa)
Frequenza Modulo WiFi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n Potenza di trasmissione: +17 dBm Sensibilità del ricevitore: -97 dBm	Dimensioni della macchina Lunghezza: 535 mm Larghezza: 251 mm Altezza: 310 mm	Peso netto Solo macchina: 10.3 kg
Consumo energetico a vuoto 0.5 W		

Le specifiche tecniche e la presente guida dell'utente potranno essere modificati senza alcun preavviso.

Hai acquistato una macchina per cucito e ricamo moderna e aggiornabile. A seguito dei regolari rilasci di aggiornamenti firmware, è possibile che siano presenti differenze tra il firmware della macchina e il firmware descritto nella Guida dell'Utente. Rivolgiti al locale rivenditore HUSQVARNA® VIKING® autorizzato e visita la nostra pagina web www.husqvarnaviking.com per reperire gli aggiornamenti più recenti del firmware e della Guida dell'utente.

La società si riserva il diritto di apportare alla macchina, senza preavviso, qualsiasi miglioria di ordine estetico e tecnico. Tali modifiche saranno comunque sempre a vantaggio dell'utente e del prodotto.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'etichetta sotto la macchina per cucire contiene l'elenco dei brevetti che proteggono questo prodotto.

CREATIVATE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR, VIKING, e KEEPING THE WORLD SEWING & Design sono marchi commerciali di Singer Sourcing Limited LLC delle sue affiliate.

HUSQVARNA e la "H coronata" sono marchi di Husqvarna AB. Tutti i marchi commerciali sono utilizzati su licenza.



Lo smaltimento del prodotto deve essere eseguito in sicurezza ai sensi delle legislazioni nazionali in materia di riciclo relative ai prodotti elettrici/elettronici. Non smaltire gli elettrodomestici come rifiuti indifferenziati cittadini, ma utilizzare le adeguate strutture di raccolta. Le informazioni relative alle strutture di raccolta disponibili sono da richiedersi presso la pubblica amministrazione. Alla sostituzione di un vecchio elettrodomestico con uno nuovo, il dettagliante potrebbe essere soggetto all'obbligo di legge che prescrive il ritiro gratuito del vecchio elettrodomestico.

Qualora gli elettrodomestici fossero smaltiti in discarica, sostanze pericolose potrebbero percolare nelle falde acquifere ed entrare a far parte della catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere della popolazione.



FR

Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DECHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Importer to the UK:

VSM UK

Ravensbank House, Ravensbank Drive

North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer

VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**

Soldatorpsgatan 3, SE-54474, Jonkoping, SWEDEN

